### 取扱説明書

SANYO

保証書付

## デジタルムービーカメラ 品番 DMX-CG10

Xacti HD





備

SIMPLE >

NORMAL >

オプション設定 ▶

他の機器との接続

録▶ 付



この商品はリチウムイオン 電池を使用しています。 リチウムイオン電池のリサ イクルにご協力ください。



リチウムイオン電池は リサイクルへ

このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 で使用前にこの取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ さい。

別冊の「安全上のご注意」も必ずお読みください。また、後々のために本書 とともに大切に保管してください。

●取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

### 本書の読みかた

この説明書では、次の記号でお知らせします。-



もう少し詳しい説明や、操作上の注意事項



特に注意していただきたい事項

[P ]

参照ページ

#### 初めての方は

本書の「準備」「SIMPLE」や付属の「かんたん操作ガイド」をお読みになり、カメラの操作に慣れてください。



#### いろいろな機能を使う方は

本書の「NORMAL」「オプション設定」をお読みください。パソコンに接続したり、テレビで再生する場合は「他の機器に接続」をお読みください。



#### さらに使う方は

弊社のホームページでは、撮影シーンに応じたカメラの設定方法を紹介しております。また、カメラで記録したデータを再生したり DVD に焼き付けるソフトについても紹介しております[P146]。

操作中に疑問に感じたり故障かな?と思った時は、「よくある質問 [P157]」 と「困った状態になった時 [P163]」をご参照ください。

#### ご愛用者登録について


アクセスメニュー [P148] から、ご愛用者登録およびアンケートのご記入をお願いいたします。

http://e-life-sanyo.com/support/user.html

### 撮る・見る そして保存する


#### 準備する

1 電池を入れる



### 2 SD メモリーカードを入れる

- ◆カメラにSDメモリーカードは付属しておりません。 市販品をお買い求めください。
- ●本書では、SDメモリーカードを「カード」と表記します。



## 撮る・見る そして保存する(つづき)

#### 撮影する

#### 1 [ON/OFF] ボタン を 1 秒以上押して 電源を入れる

●日付時刻設定画面が出た場合は、[MENU]ボタンを2回押して消してください。

設定方法→P35


### 2 撮影する

#### 動画で撮る:

- [ **「ゴ** ]ボタンを押すと 撮影を開始します。
- もう一度[ **ゴ** ]ボタン を押すと撮影を終了 します。

#### 写真を撮る:

- [ ▲]ボタンを押すと 撮影します。
- 1枚の静止画を撮影します。





#### 大切な撮影をする前には試し撮りをしてください

● 万一、カメラまたはカードなどの不具合で、撮影や録音ができなかった場合の記録内容やその他の補償につきましてはご容赦ください。

#### 再生する

- 1 [REC/PLAY] ボタ ンを押す
  - 再生画面に切り替わります。
- 2 再生する画像を選ぶ
  - [SET]ボタンを上下左 右に押して、再生する 画像にオレンジ色の枠 を合わせてください。
  - オレンジ色の枠を合わ せた画像の情報が、モ ニターの下部に出ま す。





### 撮る・見る そして保存する(つづき)

#### 再生する(つづき)

- 3 [SET] ボタンを押す
  - 再生を開始します。
  - <撮影状態に戻るには>
  - [REC/PLAY]ボタンを押してください。


#### 使い終わったら・・

[ON/OFF]ボタンを約1秒以上押して電源を切ってください。

#### パソコンにファイルをコピーする(Windows XPの場合)

カメラをパソコンに接続し、ファイルをパソコンにコピーしてください。

- 1 パソコンの電源を入れ、付属の専用 USB 接続ケーブルでカメラをパソコンに接続する
  - カメラの[USB/AV]端子とパソコンのUSBコネクタを接続します。
- 2 カメラの電源を入れる [P32]
  - カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。



- 3 [パソコン]を選び、[SET] ボタンを押す
  - ●パソコンの接続モードを選ぶ画面が出ます。

### 撮る・見る そして保存する(つづき)

#### 4 [カードリーダー]を選び、[SET] ボタンを押す

- ●タスクトレイに[新しいハードウェアが見つかりました]というメッセージが出て、カメラをドライブとして認識します。
- ●カードをディスクとして認識(マウント)し、[マイコンピュータ]に[XACTI (E:)]アイコンが出ます。 ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります

#### <アクセスメニュー[P148]が出た場合>

- ●[終了]をクリックし、アクセスメニューを閉じてください。
- 5 Windowsが実行する動作を選ぶ
  - ●自動的に[XACTI (E:)]ウィンドウが出た場合は、ウィンドウから目的の操作を選んでください。
- 6 カメラ内のファイルをパソコンにコピーする

#### カメラの取りはずし)

### 注意!

- カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カメラ内のファイルが破 損する場合があります。
- 1 タスクトレイの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンを左クリックする
  - パソコンのUSBコネクタに接続している機器の一覧が出ます。
- 2 カメラのドライブ(E:)を左クリックする
  - ◆カメラを取りはずすことができる状態になります。※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

このカメラには、ソフトは付属していません。ソフトの入手方法は 147 ページに記載しております。

# もくじ

もくじ	61215151616
かんたん操作のSIMPLEモード搭載	
手ぶれ補正でしっかり撮影	18
顔をはっきり撮影する	19
システムマップ	20
■準備	
各部の名前	21
電池を充電する	23
<b>電池を充電する</b> 電池の充電について	23
電池を充電する 電池の充電についてカードを装着する	23 24 26
電池を充電する	23 24 26
電池を充電するカードを装着する 電池の充電についてカードを装着する 電池を装着する DCアダプター(別売:VAR-A3)の取り付け	23 24 26 28
電池を充電する	23 24 26 28 29
電池を充電する	23 24 26 28 29 31
電池を充電する。 電池の充電について。 カードを装着する。 電池を装着する。 DCアダプター(別売:VAR-A3)の取り付け。 温度警告 🖎 アイコンについて。 電源を入れる/切る。	23 24 26 29 31 32
電池を充電する	23 24 26 29 31 32 32
電池を充電する。 電池の充電について。カードを装着する。 電池を装着する。 DCアダプター(別売:VAR-A3)の取り付け。 温度警告 (本)アイコンについて。 電源を入れる/切る。 電源の入れかた。 パワーセーブ(スリーブ)状態から電源を入れる。。。。 電源の切りかた。	23 24 26 29 31 32 32 33
電池を充電する。 電池の充電について。 カードを装着する。 電池を装着する。  DCアダプター(別売:VAR-A3)の取り付け。 温度警告 (本)アイコンについて。 電源を入れる/切る。 電源の入れかた。 パワーセーブ(スリーブ)状態から電源を入れる。。。 電源の切りかた。 日付・時刻を設定する。	23 24 26 28 31 32 32 33 33 35
電池を充電する。 電池の充電について。カードを装着する。 電池を装着する。 DCアダプター(別売:VAR-A3)の取り付け。 温度警告 (本)アイコンについて。 電源を入れる/切る。 電源の入れかた。 パワーセーブ(スリーブ)状態から電源を入れる。。。。 電源の切りかた。	23 24 26 29 31 32 32 33 33 35 38
電池を充電する 電池の充電について カードを装着する  電池を装着する DCアダプター(別売:VAR-A3)の取り付け 温度警告 AD アイコンについて 電源を入れる/切る 電源の入れかた パワーセーブ(スリープ)状態から電源を入れる 電源の切りかた 日付・時刻を設定する 撮影/再生モードを切り替える	23 24 26 29 31 32 32 33 35 38 39
電池を充電する。 電池の充電について。 カードを装着する。 電池を装着する。  DCアダプター(別売:VAR-A3)の取り付け。 温度警告 (本)アイコンについて。 電源を入れる/切る。 電源の入れかた。 パワーセーブ(スリーブ)状態から電源を入れる。 電源の切りかた。 日付・時刻を設定する。 撮影/再生モードを切り替える。	23 24 26 29 31 32 32 33 35 38 39

シンプルモード設定画面の紹介
■シンプル
撮影
撮影の前に 57 上手に撮影するために 57 オートフォーカス(自動ピント合わせ)について 58 撮影サイズを選ぶ 61 フォーカス設定を選ぶ 62 撮影のヒント 63 動画クリップ撮影をする 64 1 枚撮影をする 65 フラッシュを使って撮影する 67 動画クリップ撮影中に静止画撮影をする 69 拡大(ズーム)撮影をする 71
再生
<b>再生</b> 動画/静止画を再生する
動画/静止画を再生する       72         動画クリップ中の1コマを静止画にする       74         スライドショーを再生する       75         再生音量を設定する       76         ファイルを消去する       77         1ファイル/全ファイル消去する       77         選択消去する       78         さまざまな再生方法       80         21画面マルチ再生       80         再生するフォルダを選択する       81         拡大(ズーム)表示をする       82

## もくじ(つづき)

静止画設定	86
シーンセレクト設定	87
フィルター設定	87
セルフタイマー設定	88
撮影メニュー2	
動画手ぶれ補正設定	
フォーカスレンジ設定	
フォーカス方式設定	91
測光方式設定	
ISO感度設定	92
撮影メニュー3	
ホワイトバランス設定	93
露出設定	94
顔検出設定	
高感度モード設定	
露出補正	97
再生	
再生メニュー 1	
<b>再生メニュー 1</b>	
	99
スライドショー設定	99 100
スライドショー設定 プロテクト設定	99 100 103
スライドショー設定 プロテクト設定 リサイズ	99 100 103
スライドショー設定 プロテクト設定 リサイズ 回転	99 100 103 103
スライドショー設定 プロテクト設定 リサイズ 回転 再生メニュー2	99100103104
スライドショー設定 プロテクト設定 リサイズ 回転 再生メニュー2 画像補正	99103103104105
スライドショー設定 プロテクト設定 リサイズ 回転 再生メニュー2 画像補正 動画クリップ編集	99103103104105
スライドショー設定 プロテクト設定 リサイズ 回転 再生メニュー2 画像補正 動画クリップ編集 プリント予約	99103103104105
スライドショー設定 プロテクト設定 リサイズ 回転 再生メニュー2 画像補正 動画クリップ編集 プリント予約	99103103104105
スライドショー設定	99103103104105
スライドショー設定	
スライドショー設定	
スライドショー設定	

電池残量をチェックする	135
■他の機器との接続	
パソコンに接続する	
<ul><li>動作環境</li><li>カードリーダーとして使う場合</li><li>内蔵メモリのファイルにアクセスするには</li><li>接続モードを設定する</li><li>カードリーダーとして使う</li><li>Windows Vista/XP</li><li>Windows 2000</li></ul>	137 137 <b>138</b> <b>140</b> 140
Mac OS X	142 <b>143</b> 143 143
P C カメラとして使う Windows XPの場合 PCカメラとして使うには	145 145
ソフトを使う 動作環境 ソフトを入手する パソコンの画面表示を保存する	146 147
Screen Captureをインストールする Screen Captureの使いかた	

 ショートカット設定
 126

 T V 出力設定
 128

 ファイルN o. メモリ設定
 131

 フォーマット (初期化)
 133

 カードの空き容量をチェックする
 134

 撮影可能枚数/時間のチェック
 134

 録音可能時間のチェック
 134

# もくじ(つづき)

テレビに接続する	
テレビに接続する	152
テレビで再生する	153
プリンタに接続する	
印刷する	154
付録	
よくある質問	157
困った状態になった時	163
カメラ	
シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の	
制限事項	168
仕 様	170
カメラの仕様	170
カメラ各端子の仕様	173
電池寿命	173
撮影可能枚数/時間、録音可能時間	
マルチインジケータについて	175
付属の充電器の仕様	
付属のリチウムイオン電池の仕様	176
その他	
大切な撮影をする前には試し撮りをしてください	177
索 引	179
用語集	182
お客さまご相談窓口	186
アフターサービスについて	193
お客さまメモ	195
無料修理規定	196
撮影のヒント	201
基本的な撮影	201
ミノーンカーカト 機能を使った 提撃	205

## 使いかた早見もくじ

このカメラには、便利な機能があります。「思いどおりの写真を撮りたい」「いろいろな方法で画像を見たい」という時には、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。

#### 撮影/録音

基本的定使的功定	便利な機能	さらに使うには
とりあえず撮影/録音する  ▶動画クリップ撮影をする[P64] ▶ 1 枚撮影をする [P65] ▶連写撮影をするには [P86] ▶録音するには [P83]	撮影年月日を記録する	より正確にピントを合わせる ▶マニュアルフォーカスの使いいフォーカス)[P90] 狭い範囲にピントを合わせる ▶フォーカス式設定[P91] 撮影時のノイズを軽減ノイズに関リグクション設定[P122]
最適な画質で撮影する ▶撮影サイズを選ぶ [P46·50·61· 83·86]	カメラのカラー/コント ▶画質調整[P122]	・ラスト特性を設定する

### 使いかた早見もくじいづき)

#### 撮影/録音(つづき)

#### 基本的な使いかた

#### 便利な機能

さらに使うには

#### 動きの速い被写体を撮影する

▶シーンセレクト設定(スポーツモード)[P50]

#### 手ぶれを抑える

▶動画手ぶれ補正設定[P52・89]

#### 暗い場所で撮影する

- ▶露出補正[P97]
- ▶フラッシュを使って撮影する[P46·50·67]
- ▶シーンセレクト設定(夜景ポートレートモード・花火モード・ランプモード)[P50・87]

#### カメラの感度を上げる

- ▶ I S O 感度設定[P52 · 92]
- ▶高感度モード設定[P54・96]

#### 人物を撮影する

- ▶シーンセレクト設定(ポートレートモード・夜景ポートレートモード)[P50・87]
- ▶フィルター設定(コスメフィルター)[P50·87]

#### 顔をはっきりと撮影する

▶顔検出設定[P54·95]

#### かんたんな操作で撮影/再生する

▶撮影/再生モードを切り替える[P38]

基本的正使比如定	便利な機能	さらに使うには
<b>風景を撮影する</b> ▶シーンセレクト設定	で(風景モード)[P50]	
<b>自分も撮影する</b> ▶セルフタイマー設定[P50・88]		
	明るく/暗く撮影する ▶露出補正[P97] ▶高感度モード設定 [P54・96]	一部分の明るさだけ を測って撮影する ▶測光方式設定 [P52・91]
		カメラの感度を調整する ▶ ISO感度設定 [P52・92]
		より細かく露出を設 定する ▶露出設定(マニュア ル露出制御) [P54・94]
	色を変えて撮影する ▶フィルター設定 (モノクロフィル ター・セピアフィ ルター)[P50・ 87]	<b>白を自然に撮影する</b> ▶ホワイトバランス 設定[P54・93]

## 使いかた早見もくじ(つづき)

#### 再生

基本的范围的功定	便利な機能	さらに使うには
とりあえず再生をする ▶動画クリップ再生 をする[P72] ▶静止画再生をする [P72]	スピーカーの音量を 調整する ▶ 再生音量設定 [P55・76] 画像/音声ファイル を探す ▶ 21画面マルチ再生 [P80] ▶ 再生するフォルダ を選択する[P56・81] 画像の一部を大きく 表示する ▶ 拡大(ズーム)表示 をする[P82]	表示の角度を変える  ト回転[P55・103]  静止画のサイズを小さくする トリサイズ [P55・103]
▶音声を再生する [P85]	<b>スピーカーの音量を調</b> ▶再生音量設定[P55	

#### 連続再生をする

▶スライドショーを再生する[P48·75·99]

#### モニターの表示を明るく/暗くする

▶モニター明るさ設定[P66 · 122]

#### テレビで再生する

▶テレビで再生する[P153]

#### TV方式を設定する

▶ T V出力設定[P122·128]

#### ファイルの管理/加工

#### 基本的な使いかた

#### 便利な機能

さらに使うには

#### 画像/音声ファイルを探す

- ▶21画面マルチ再生[P80]
- ▶再牛するフォルダを選択する[P56・81]

#### 消す

▶ファイルを消去す る[P48・55・カードをフォーマット(初期化)する 771

#### いらないファイルを「大切な画像を保護する

▶プロテクト設定[P55·100]

▶フォーマット(初期化)[P124 · 133]

#### 動画クリップの一部を削除したり、つなぎ合わせたりする

▶動画編集[P56 · 105]

#### 印刷枚数やインデックスプリント、日付印刷の設定をする

▶プリント予約「P56・1131

#### 撮影/録音した時の情報を見る

▶ファイル情報表示[P117]

### 使いかた早見もくじ(つづき)

#### パソコンでの利用

#### 基本的な使いかた

#### 便利な機能

さらに使うには

#### カメラをカードリーダーとして使う

▶カードリーダーとして使う[P138 · 140]

#### カメラで記録したファイルをパソコンで管理/編集する

▶ソフトを使う[P146]

#### カメラのファイルを Windows Vistaで使う

パソコンにコピーす :▶接続モードを設定する[P138]

る

▶カメラをパソコン に接続する[vi・ 137 · 1381

### 再生する

▶カメラで撮影した動画クリップファイルについて[P144]

#### Webカメラとして使う


▶PCカメラとして使うには[P145]

#### パソコンの画面表示を記録する

▶Screen Captureをインストールする[P150]

## 付属品を確認する


●リチウムイオン電池:1個



●専用USB接続ケーブル: 1本 [P138]



●レンズキャップ:1個[P14]



●充電器と電源コード



●専用AV接続ケーブル:1本 [P152]



●安全上のご注意(安全注意説明書) ※必ずお読みください。



## 付属品を確認するいづき)

#### ●かんたん操作ガイド




#### ●取扱説明書/保証書

取扱説明書(本書)の裏表紙が 保証書になっておりますので、 大切に保管してください。

#### 付属品の使いかた

#### ■レンズキャップの取り付け



### 別売品とカードについて

#### 別売品

- リチウムイオン電池(品番: DB-L80) 付属品と同じ、リチウムイオン電池です。
- ◆ ACアダプター(品番: VAR-G8)
   本機に接続できる専用のACアダプターです。
- DCアダプター(品番:VAR-A3) カメラの電池スロットに取り付けて、ACアダプターを接続します。 ACアダプターと併用してください。
- カメラケース(品番: VCP-CA65SH(W))
  カラビナ付きのヤミハードケースです。

#### このカメラで使えるカードについて

このカメラに装着し、使用できるカードは以下のとおりです。

- ●SDメモリーカード
- ◆SDHCメモリーカード



#### カードの表記について


●本書では、このカメラで使用できるSDメモリカードやSDHCメモリカードを「カード」と表記します。

## このカメラの楽しみかた

このカメラはハイビジョンで動画クリップ撮影ができる、デジタルムービーカメラです。

#### ハイビジョンで高画質撮影[P50・61・83]

1,280×720ピクセルのハイビジョン動画クリップ撮影が可能です。また、動画ファイルのフォーマットに、MPEG-4 AVC/H.264を採用。コンパクトなファイルサイズと高画質を兼ね備えた高性能力メラです。



#### かんたん操作のSIMPLEモード搭載[P39]

初めてこのカメラをお使いになられる方のための「SIMPLE(シンプル)モード」と、このカメラの機能をフルに使いこなすための「NORMAL(ノーマル)モード」という、2つの撮影/再生モードを搭載しております。



<シンプルモード撮影メニュー>



<ノーマルモード撮影メニュー>

#### 手ぶれ補正でしっかり撮影[P52・89]

動きの速い被写体の撮影やズームアップして動画クリップ撮影する場合に発生しやすい手ぶれを補正することができます。



### このカメラの楽しみかた(つづき)


#### 顔をはっきり撮影する[P54・95]

逆光気味だったり撮影場所が暗い場合でも、被写体の顔の部分を 自動で検出し、フォーカスと明るさを顔に合わせて撮影する顔検 出機能を搭載しております。せっかく撮影したのに、顔の部分が 暗く写ってしまうような撮影ミスを減らすことができます。




### システムマップ

このカメラは、さまざまな機器に接続することで、さらに楽しくお使いいただくことができます。




市販のSDメモリーカード

#### 前面



#### 底面





準備



付属の電池を充電します。

- 付属の電源コードを充電 器の電源ソケットに差し 込む
  - まっすぐ確実に差し込んでく ださい。
- 電池を充電器の電池取り 付け部に装着する
  - ●電池の[△]マークの方向に取 り付けます。
- 電源プラグを電源コンセ ント(AC100V)に差し 込む
  - ◆ 充電が始まります。
  - 充電中、[CHARGE]ランプは 点灯します。
- [CHARGE] ランプが消 灯したら、電源プラグを 電源コンセントから抜 き、電池を充電器から取 りはずす







#### 電池の充電について

付属または別売の電池は、ご使用の前に必ず充電してください。 電池の充電には、付属の充電器を使います。 電池を初めて使う場合や、電池残量が少なくなったときは、充電 してください。

#### 電池が熱い?

● 充電中、充電器や電池が温かくなることがありますが、異常ではありません。

#### 充電中、テレビやラジオに雑音が入るときは?

●テレビやラジオから離れた場所で充電してください。

#### 充電時の周囲温度について

- 充電時の周囲温度は、約10℃~35℃に保たれていることをおすすめ します。約0℃以下では、電池の特性により、十分に充電ができない 場合があります。
- ●電池が高温になると、保護機能が働いて充電を停止することがあります。

#### 次のような電池も充電してから使用してください

- ●長期間使用していない電池
- ●新しい電池の使い始め

#### 充電式電池のリサイクルにご協力を



Li-ion 00

ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源です。再利用 しますので廃棄しないで⊕端子にテープ等をはり付け て絶縁してから充電式電池リサイクル協力店にお渡し ください。

### 電池を充電する(つづき)

#### [CHARGE] ランプについて)

電池と充電器の状態は、[CHARGE] ランプで確認できます。異常 は点滅表示でお知らせしますので、下記にしたがって点検・操作 してください。

準備

C H A R	消	火
п		
G		
_		

ン

プ

#### 正しく接続できていない

- ◆充電するときは、電源コードの電源プラグを電源コンセン トに、一方のプラグを充電器の電源ソケットに差し込む [P23]。
- ●電池を装着していない。または電池を正しく装着していな。 W[P23]。

#### 充雷終了

充電中 点 灯 ラ

#### 点 滅

#### 雷池または充電器の異常

- すぐに電池を取りはずしてください。
- ■異常な電池は使用しないでください。(電池の寿命が尽きた) と考えられます。)

### 注意!


#### 長時間使用した直後に充電しない

カメラを長時間使用した直後は電池が熱くなっています。この状態で充電 しようとすると、保護機能が働いて充電できない場合があります。長時間 使用した後は、電池の温度が下がってから充電してください。

### カードを装着する

購入直後のカードや他の機器で使っていたカードは、必ずフォーマットしてから使ってください[P124·133]。フォーマットせずに使うと、カード本来の機能を活かせない場合があります。

### 1 カードを入れる




## カードを装着する(วづき)

### 2 スロットカバーを閉じる

準備

#### <カードを取りはずす時は…>

●カードを取りはずす時は、カードを押してください。カードを押すと、カードが少し出ますので、そのまま引き抜いてください。



### 注意!

#### カードは無理に抜かない

カードやカード内のファイルを破損するおそれがあります。

#### マルチインジケータが赤色で点滅している時は・・・

●絶対にカードを取り出さないでください。カード内のファイルを破損する おそれがあります。



#### カードがなくても撮影できます

●カードを装着するとカードで撮影/再生ができ、カードを装着しない場合は内蔵メモリで撮影/再生ができます。また、カードを装着しないで電源を入れると、モニターに内蔵メモリアイコン Mm が出ます。

# 電池を装着する

付属の電池は、充電してから使ってください。

## 1 電池カバーを開ける



## 2 電池を装着する

●向きに注意して装着してくだ さい。



# 電池を装着するいつづき)

### DCアダプター(別売:VAR-A3)の取り付け





電池を装着する

## 注意!

#### 電池が膨らんだ?

◆本製品に使われているリチウムイオン電池は、高温環境での保存や繰り返 しの使用によって電池が少し膨らむことがありますが、安全上の問題はあ りません。



#### 内蔵バックアップ用電池について

● このカメラは日付・時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておくための電池を内蔵しています。この電池を充電するため、約2日間ほど電池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状態で約7日間、カメラの設定を保持します。

#### 長期間使用しない時は電池を取りはずす

●電池は、電源が切れている状態でもわずかずつ消耗しますので、カメラを長期間使用しない時は電池を取りはずしておくことをおすすめします。ただし電池をはずすと、日付・時刻や他の設定をしている場合は設定をクリアする場合がありますので、ご使用の前にカメラの設定を確認してください。

#### 電池を長く快適にお使いいただくために

- ●電池は消耗品ですが、以下のような事がらに配慮して使うことで、より長い期間で使用いただくことができます。
  - ・夏場の炎天下など高温環境下に放置しない。
  - ・満充電の状態で繰り返して充電をしない。満充電した後は、ある程度 使ってから充電する。
  - ・長期間使用しない場合、できるだけ満充電状態は避け、冷暗所に保管する。

備

# 電池を装着する(つづき)

### 温度警告・🕰 アイコンについて


カメラ使用中に電池の温度やカメラ内部(電池以外)の温度が上昇すると、下記のように温度警告 🗥 アイコンがお知らせします。

- カメラ使用中に電池の温度やカメラ内部(電池以外)の温度が 上昇すると
- カメラ使用中に電池やカメラ内部(電池以外)の温度が上昇すると、モニターに ☑ アイコンが点灯します。 ☑ アイコンが点灯しても撮影 / 再生はできますが、このような場合はできるだけ早く使用を中止し、電源を切ってください。
- 動画撮影中には、撮影停止までのカウントダウン表示が約 15秒から始まり、表示が0秒になると撮影が停止します。
- 温度が上昇しているとき( MA) アイコンが点灯中) に電源を切ると、温度が下がるまでは、電源が入りません( MA) アイコンが点滅)。

# 電源を入れる/切る

### 電源の入れかた

- 1 モニターユニットを開け、 [ON/OFF]ボタンを 1 秒 以上押す
  - [REC/PLAY]ボタンを1秒以 上押すと、再生モードで電源 を入れることができます。
  - [ON/OFF]ボタンを短く押す と、パワーセーブ状態になり ます。





備

# 電源を入れる/切る(つづき)

### 「パワーセーブ(スリープ)状態から電源を入れる

電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約5分間(工場出荷時の設定))すると、自動的に電源が切れる「パワーセーブ(スリーブ)機能」が備わっています。

- パワーセーブ状態になった場合は、以下のいずれかの操作をすると電源が 入ります。
- [ON/OFF]ボタンを押す
- モニターユニットを開ける
- [ 🗖 ]/[ 📹 ]ボタンを押す
- SETボタンを押す

※[MENU]ボタンを押して電源を入れた場合は、操作音を設定する画面が 出ます。


- ●パワーセーブ状態になって約1時間以上経過すると、スタンバイモードになります。スタンバイモードになった場合は、[ON/OFF]ボタンを押して電源を入れるか、モニターユニットを一度閉じて開けてください。
- ◆ACアダプターを接続している場合、電源を入れてから約5分後にパワーセーブ機能が働きます(工場出荷時の設定)。
- ●パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更することができます [P124]。
- カメラにパソコンまたはプリンタを接続している場合は、約12時間後にパワーヤーブ状態になります。

#### 電源の切りかた

## 1 [ON/OFF] ボタンを 約 1 秒以上押す

●電源が切れます。

[ON/OFF]ボタン





#### すぐにパワーセーブ状態にするには

● [ON/OFF]ボタンを短く押すと、パワーセーブ状態になります。

#### スタンバイモードについて

●モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモードになります。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとすぐに電源が入って、撮影や再生操作が可能になります。カメラの使用を一時的に中止し、またすぐに使用するような場合は、スタンバイモードをご利用ください。

## 注意!

#### ⑤?アイコンが出る?

● このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画像に記録する機能を持っています。日付・時刻の設定[P35]を行っていないと、撮影画像に撮影年月日を記録できないため電源を入れた直後に「日付時刻を設定してください」というメッセージが、撮影画面には◎?アイコンが出ます。撮影画像に撮影年月日を記録する場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってください。

準備

# 日付・時刻を設定する

このカメラは撮影/録音時の日付・時刻を記録し、再生時に表示する時計機能を内蔵しています。撮影前には、日付・時刻が正しく設定できているか、確認してください。

※日付・時刻の修正方法は、37ページの「ヒント」を参照してく ださい。

[例]: 2009年12月24日午後7時30分に合わせる場合

### 1 電源を入れ [P32]、 [SET] ボタンを押す

- 日付時刻設定画面が出ます。
- 再生時の撮影日表示、日付表 示順序・日付・時刻合わせなど を設定するときは、以降の操 作をしてください。
- 撮影または再生画面にするには、[MENU]ボタンを2回押してください。



## 2 日付を設定する

- ●[日付]を選ぶ
- **②**[SET]ボタンを押す・日付設定画面が出ます。
- ❸日付を「2009年12月24日」 に合わせる
  - · 「年」設定→ 「月」設定→ 「日」設定の順に合わせます。

[SET] **ボタンを左右に押す**: 「年」、「月」、「日」が選べます。 [SET] **ボタンを上下に押す**: 数値が増減します。

**④**[SET]ボタンを押す



### 3 時計を設定する

- ❶[時刻]を選ぶ
- ❷[SET]ボタンを押す
  - ・時刻設定画面が出ます。
- ❸時計を「19時30分」に合わせる
  - 「時」設定→「分」設定の順に 合わせます。
  - ・「時」は24時間表示です。
- ♠[SET]ボタンを押す



# 4 再生時の日付表示順序を設定する

- ●[表示]を選ぶ
- ②[SET]ボタンを押す
  - ・日付表示順序を設定する画 面が出ます。
- **❸**[SET]ボタンを上または下側 に押す
- ●上側に押すと、日付表示順序 が以下のように変わります。

→年/月/日→月/日/年→日/月/年一

下側に押すと、逆に切り替わります。

④[SET]ボタンを押す



準備

# 日付・時刻を設定する(つづき)

## 5 [MENU] ボタンを押す

- ●日付・時刻の設定が終わりました。
- 撮影または再生画面にするに は、[MENU]ボタンを押して ください。

## **ジェント**)

 ● このカメラは電池を交換するときに内部時計をバックアップしますが、電池の使用時間によっては、日付・時刻の設定をクリアする場合があります (バックアップ時間は最長で約7日間)。電池交換後や撮影前は念のため、時計表示を確認されることをおすすめします(操作園)。


#### 日付・時刻を修正するには

- ①電源を入れる
- ②オプション設定メニュー1を出す[P118]
- ③[日付時刻]を選び、[SET]ボタンを押す
  - 日付時刻設定画面が出ます。
  - ・この状態で、現在の設定内容が確認できます。
  - ④修正する行を選び、表示を修正する

# 撮影/再生モードを切り替える

撮影をする撮影モードと、撮影した画像を再生する再生モー ドを切り替えます。

- 1 電源を入れる [P32]
- 2 [REC/PLAY] ボタンを押す
  - ●モードが切り替わります。
  - [REC/PLAY]ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。



準備

# 動作モードを切り替える

「シンプルモード」は、このカメラの機能の中でも使用頻度が高く、必要な機能だけで構成した動作モードです。一方「ノーマルモード」は、このカメラの機能をフルに使用する場合の動作モードです。それぞれ、目的に応じたモードを選んで、で使用ください。

### <u>シンプル/ノーマルモードの切り替えかた</u>

- 1 電源を入れる [P32]
  - 前回設定したモードになります。
- 2 [MENU] ボタンを押す
  - ●モードに応じたメニュー画面が出ます。
- 3 動作モードアイコンを 選び、[SET] ボタンを 押す
  - ●シンプルモードからノーマルモードまたは、ノーマルモードからシンプルモードへと切り替わります。
  - メニュー画面は、 [MENU]ボタンを押すと 消えます。



動作モードアイコン


<シンプルモードメニュー画面>



· 動作セートアイ コノ **<ノーマルモードメニュー画面>** 


### 

- 1 撮影または再生モードに設定する [P38]
- 2 動作モードを設定する [P39]
- 3 メニュー画面を消している場合は、[MENU] ボタンを押す
  - メニュー画面が出ます。
  - ●メニュー画面は、[MENU]ボタンを押すと消えます。



### シンプルモードメニューの操作方法

- 4 [SET] ボタンを上または下に押して設定したい 項目を選び、[SET] ボタンを押す
  - 選んだ項目の設定画面が出ます。




準備

動作モードを切り替える


### ノーマルモードメニューの操作方法

4 [SET] ボタンを上または下に押してタブを選ぶ


選んだタブのメニュー画面が出ます。



5 [SET] ボタンを右に押す



- 6 [SET] ボタンを上または下に押して設定したい項目を選び、[SET] ボタンを押す
  - 選んだ項目の設定画面が出ます。
  - [MENU]ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。





#### 設定可能モード表示について

- 表示中の設定が反映される撮影モードを示します。
- ▲ : 静止画撮影時に反映されます。
- 📹 : 動画クリップ撮影時に反映されます。
- □ : 静止画および動画クリップ撮影時に反映されます。

### シンプルモード設定画面の紹介

### シンプルモード撮影メニュー

準備

動作モードを切り替える



#### 

動画クリップの撮影サイズを選びます。



: 動 画 クリップは 1,280 × 720 ピクセル、30fpsで撮影します。

静止画は 3,648 × 2,736 ピ クセル (4:3) で撮影します。



: 動画クリップは 640 × 480 ピクセル、30fpsで撮影します。 静止画は 1,600 × 1,200 ピ クセル(4:3)で撮影します。

#### ❷ フォーカス設定 [P62]

- 被写体までの距離に応じて、 フォーカスレンジを選びます。
- :50cm ~∞ m の範囲で、 自動的にピントを合わせます (ノーマル)。
- 1cm~1mの範囲で、ピントを合わせます(スーパーマクロ)。

#### 

- フラッシュの動作を設定します。
- (A): 被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュが発光します。
- 3:被写体の明るさに関わらずフラッシュが発光します。


#### **♦ ()** [P39]

- ノーマルモードにします。
- ⑤ 電池残量表示 [P135]

### シンプルモード再生メニュー

準備

動作モードを切り替える



- スライドショー設定 [P75]
  - ◆ スライドショーの設定と再生を 行います。
- ❷ 再生音量設定 [P76]
  - 動画クリップや音声ファイルの 再生音量を設定します。
- - ファイルを消去します。
- **4** (₽39) **(Р39**)
  - ノーマルモードにします。
- ⑥ 電池残量表示 [P135]

### ノーマルモード設定画面の紹介

ノーマルモード撮影メニュー

<タブ1>

準備

動作モードを切り替える



#### 動画設定 [P83]

<HD モード>

IRSM: 1.280×720ピクセル、 30fps で撮影します (30p)。

<SD モード>

TVIN : 640 × 480 ピクセル、 60fps で撮影します(60p)。

「NSMD: 640 × 480 ピクセル、 30fps で撮影します(30p)。

■ : 音声を録音します。

#### ❷ 静止画設定 [P86]

12m: 4,000 × 3,000 ピクセル で撮影します。

10mH: 3,648 × 2,736 ピクセル (低圧縮)で撮影します。

10mm : 3.648 × 2.736 ピクセル (標準圧縮)で撮影します。

7.5m: 3,648 × 2,056 ピクセル で撮影します(16:9)。

2m: 1,600 × 1,200 ピクセル で撮影します。

1.280 × 720 ピクセルで 撮影します(16:9)。

**0.3m**: 640 × 480 ピクセルで撮 影します。 **順**: 3,648 × 2,736 ピクセル

(標準圧縮)で連写撮影しま

2 : 1,600 × 1,200 ピクセル で連写撮影します。

#### の シーンセレクト設定 [P87]

MUTO: フルオートで撮影します。

「気」: スポーツモードで撮影します。

(こ) ポートレートモードで撮影し ます。

: 風景モードで撮影します。

■★ : 夜景ポートレートモードで撮 影します。

※3:スノー&ビーチモードで撮 影します。

○ : 花火モードで撮影します。

[20]: ランプモードで撮影します。

#### ④ フィルター設定 [P87]

■ : フィルターを使わずに撮影し ます。

「**↓ ■**: コスメフィルターで撮影します。

ます。

ご セピアフィルターで撮影します。

#### 6 フラッシュ設定

「AAI:被写体の明るさを判断し、 必要な場合は自動的にフ ラッシュが発光します。

(4) :被写体の明るさに関わらず フラッシュが発光します。

「3: 暗い場所でもフラッシュは発 光しません。

#### ⑥ セルフタイマー設定 [P88]

[10]: セルフタイマーを使いません。

⑤₁: [ ↑ ] または [ ★ ] ボタンを 押した2秒後に撮影します。

⑤╗: [ 🗖 ] または [ 📹 ] ボタンを 押した10秒後に撮影します。

#### **⑦** 電池残量表示 [P135]

<タブ2>

準備



#### ● 動画手ぶれ補正設定 [P89]

動画クリップ撮影時の手ぶれ補 正機能を設定します。

● : 手ぶれを補正して撮影します。● : 手ぶれを補正しないで撮影し

ます。

#### ② フォーカスレンジ設定 [P90]

被写体までの距離に応じて、 フォーカスレンジを選びます。

■ : 50cm ~∞ m の範囲で、自動的にピントを合わせます
(ノーマル)。

MF : 焦点距離を設定し、撮影しま

■: lcm ~ lmの範囲で、ピントを合わせます(スーパーマクロ)。

#### ひォーカス方式設定 [P91]

**9.4F**: 9 点測距フォーカスに設定します。

**⑤-AF**: スポットフォーカスに設定します。

#### ④ 測光方式設定 [P91]

|||||: 多分割測光になります。 ||||: 中央重点測光になります。

[■]:スポット測光になります。

#### ⑤ISO 感度設定 [P92]

(動画クリップ撮影時: ISO200~1,600、静止画 撮影時: ISO50~400)。

[**50**]: 感度をISO50に設定します。

**100**: 感度をISO100に設定します。

**200**: 感度をISO2OOに設定します。

**400**: 感度をISO400に設定します。 **800**: 感度をISO800に設定します。

**1600**: 感度をISO1,600に設定します。

※ ISO の表示値は標準出力感度です。

#### 6 電池残量表示 [P135]

<タブ3>

準備



#### ● ホワイトバランス設定 [P93]

MMD: 撮影現場の天候や照明をカメ ラが判別し、自動的にホワイ トバランスを調整します (オート)。

[※]: 晴天時の設定です(晴れ)。

○ : 曇天時の設定です(曇り)。

(蛍光灯)。 ・ 蛍光灯)。

( 白熱灯による照明時の設定で す(白熱灯)。

はり正確にホワイトバランスを設定します(ワンプッシュ)。

#### ❷ 露出設定 [P94]

[P]:自動的に露出を設定します。

**§**:シャッタースピードを設定します。

A: 絞りを設定します。

M: 絞りとシャッタースピードを 設定します。

#### 

② : 顔を検出します。○ : 顔を検出しません。

#### 

[HS]: 感度を上げます。

| 標準感度に設定します。

#### **⑤** デジタルズーム設定 [P71]

**MM**: デジタルズームを使います。 **MM**: デジタルズームを使いません。

**③** 電池残量表示 [P135]

#### ノーマルモード再生メニュー

<タブ1>

準備

動作モードを切り替える




#### **①** スライドショー設定 [P99]

- スライドショーの設定と再生を 行います。
- @ 再生音量設定 [P76]
  - 動画クリップや音声ファイルの 再生音量を設定します。
- の プロテクト設定 「P100」
  - ファイルにプロテクト(消去禁止) を設定します。

#### ④ 消去 [P77]

- ファイルを消去します。
- 6 回転 [P103]
  - 静止画を回転表示します。
- ⑤ リサイズ [P103]
  - 静止画の解像度を下げます。
- **☆** 電池残量表示 [P135]

#### <タブ2>



#### ● 画像補正 [P104]

 赤く写った目や手ぶれ、画像の 濃淡を補正します(静止画のみ)。

#### 動画編集 [P105]

動画クリップを編集します。

### ・ プリント予約 [P113]

プリント予約(DPOF 設定)を行います。

#### ◆ フォルダ選択 [P81]

● 再生するフォルダを選びます。

#### ഒ コピー

カードと内蔵メモリの間でファイルをコピーします。

#### 6 電池残量表示 [P135]

# 撮影の前に

### 上手に撮影するために

カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐらぐらしないように構えてください。

### 良い例



### 悪い例



指がレンズまたはフラッシュ 発光部にかかっている

#### <カメラの持ちかた>



例1: 右手の人差し指を

レンズの上にかけ、 小指から中指でカ メラを包むように 握ってください。



#### 例2:

右手の小指から人 差し指でカメラを 包むように握って ください。

レンズやフラッシュ発光部に、指やハンドストラップがかからないよう に注意してください。

#### ・<ご注意>



- ●製品の性質上、ご使用中は本機表面の 温度が多少上昇しますが、故障ではあ りません。(特に、図の灰色部分の温度 が上昇します。)
- ●で使用中に熱く感じたら、撮影を一時中断するか、持ち手を替えるなどして、無理な体勢でので使用は継続しないようにしてください。 □ 四十 ボナカ は

長時間ご使用の際は、三脚などをお使いください。

### オートフォーカス(自動ピント合わせ)について

このカメラのオートフォーカス機能は、ほとんどの被写体に対して正常に動作しますが、苦手な被写体もあります。ここでは、オートフォーカス機能でのピント合わせがしにくい被写体を、うまく撮影する方法を紹介します。オートフォーカス機能でピントが合わない場合は、フォーカスレンジを設定して撮影してください[P62]。

#### ■オートフォーカスの苦手な被写体

次のような条件では、オートフォーカス機能でのピント合わせが 正常に動作しない ことがあります。


● コントラストのない被写体や画面中央 に極端に明るいものがある被写体、ま たは、被写体や撮影場所が暗い

**撮影のしかた**:被写体と同じ距離にある、コントラストのはっきりしたものでフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。



#### ● 縦線のない被写体

**撮影のしかた**: カメラを縦位置に構えてフォーカスロックした後、構図を横位置に戻して撮影してください。



# 撮影の前に(つづき)

次のような被写体では、オートフォーカス機能が動作してもピントが合わないときがあります。

#### ● 遠いものと近いものが共存する被写体

撮影のしかた:ピントを合わせたい被写体と同じ距離にあるものにフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。(モニターでピントを確認してください。)



#### ●動きの速い被写体

**撮影のしかた**:撮影したい被写体と同じ 距離の被写体であらかじめフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してくだ さい。





- ●静止画は、再生時に回転することができます[P55・103]。
- [ 🗖 ]ボタンを半分押したときに、モニターの画像が上下に動くことがあ ります。これは画像処理の関係によるもので、故障ではありません。な お、この時の画像の揺れは記録しませんので、再生時には現れません。
- ●光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面が揺れる場合があり ますが、故障ではありません。

# 撮影の前に(つづき)

### 撮影サイズを選ぶ

撮影サイズ(ピクセル数)は、数値が大きいほどきめ細かな撮影が可能ですが、ファイルサイズが大きくなります。画像の使用目的に応じた画質に設定してください。

1 シンプルモード撮影メニューを出し [P40]、 撮影サイズ設定を選んで [SET] ボタンを押す



10M) HD

: 動画クリップは 1,280 × 720 ピクセル、30fps で撮影します。 静止画は 3.648 × 2,736(4:3)ピクセルで撮影します。

<mark>2мівов</mark>

動画クリップは 640 × 480 ピクセル、30fps で撮影します。 静止画は 1.600 × 1.200(4:3)ピクセルで撮影します。

- 2 動画クリップの撮影画像サイズを選び、[SET] ボタンを押す
  - 撮影サイズを設定しました。

### フォーカス設定を選ぶ

被写体までの距離に応じて、フォーカスレンジを選びます。

1 シンプルモード撮影メニューを出し [P40]、 フォーカス設定を選んで [SET] ボタンを押す



■ :50cm~∞mの範囲で、自動的にピントを合わせます (ノーマル)。

1 cm~1 mの範囲で、ピントを合わせます(スーパーマクロ)。

2 フォーカスレンジを選び、[SET] ボタンを押す

●フォーカスレンジを設定しました。

# 撮影の前に(つづき)

### 撮影のヒント

#### 操作音を消したい

●操作中に出る音声ガイドを消すことができます[P120]。

#### 撮影した画像や録音した音声の保存先は?

●すべて、カメラに装着したカードまたは内蔵メモリーに保存します。

#### 逆光で撮影すると…

● 逆光で撮影した時は、レンズの特性上、ゴースト模様(フレア現象)が 現れることがあります。このような時は、逆光を避けて撮影してくだ さい。

#### 撮影ファイルの記録中は…

●マルチインジケータが赤色で点滅している間は画像の記録中で、次の 撮影はできません。赤色点滅が消えれば撮影できます。ただし、赤色 で点滅している間でも、カメラ内部メモリーの空き容量の状態によ り、撮影後約2秒で次の撮影ができる場合があります。

# 動画クリップ撮影をする

- 1 電源を入れ [P32]、撮 影モードにする [P38]
- 2 [ 🖆 ] ボタンを押す
  - 録画が始まります。
  - [ **i** ]ボタンを押し続ける必要はありません。
  - 撮影可能時間が少なくなると、 残りの撮影可能時間が出ます。



# 3 撮影を終了する

●もう一度[ **i** ]ボタンを押すと、録画を終了します。



撮影時間



残りの撮影可能時間・

# 1枚撮影をする

1枚の静止画を撮影します(1枚撮影)。

- 1 電源を入れ [P32]、撮影モードにする [P38]
- 2 [ 🗖 ] ボタンを押す
  - ๋ ❶ [ 🗖 ]ボタンを半分押す
  - ●オートフォーカスが働き、ピントが合います(フォーカスロック)。
  - ②さらに[ 🗖 ]ボタンを押す
  - シャッターが切れます。















ターゲットマーク




#### モニターの明るさを変えることができます

●撮影画面が出ている時に[MENU]ボタンを約1秒以上押すと、モニターの明るさを設定する画面が出ます。

#### どこにピントが合ってるの?

- ●ピントが合った位置には、ターゲットマーク!!が出ます。
- ●ピントを合わせる位置は、撮影範囲の9箇所のフォーカスポイントからカメラが自動的に判断します。ターゲットマークが、目的でない位置に出た場合は、カメラアングルを変更するなどして、ピントを合わせ直してください。
- 画面中央の広い範囲にピントが合った場合は、大きなターゲットマークが出ます。



#### フォーカスや露出をロックできます(ノーマルモード時)

- [SET]ボタンにショートカット機能[P122・126]を割り当てると、オートフォーカスや露出を固定することができます。露出を固定すると MM アイコンがモニターに出ます。
- ●フォーカスレンジやシーンセレクトの設定[P50・87]を変更すると、フォーカスロックを解除します。

#### シャッタースピードと絞り値が出ます(ノーマルモード時)

●撮影画面にシャッタースピードと絞り値が出ます。撮影の参考にしてください。

#### 手ぶれ警告アイコン織が出たら?(ノーマルモード時)

- ●静止画撮影時、シャッタースピードが遅くなり手ぶれの可能性が高くなると、モニターに手ぶれ警告アイコンが出ます。このような時は、三脚でカメラを固定して撮影時にカメラがぶれないようにするか、フラッシュ動作モードを自動発光[P50・67]に設定してください。
- ●シーンセレクト機能の花火モード[②]撮影時、常に手ぶれアイコンが出ますが、異常ではありません。

# 1枚撮影をする(つづき)

### フラッシュを使って撮影する

フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影になっている時や逆光の場合などでも役に立ちます。フラッシュを使って撮影できるのは 1 枚撮影のみです。

- 1 シンプルモード撮影メニューを出し [P40]、 フラッシュ設定を選んで [SET] ボタンを押す
  - ●フラッシュ動作を設定する画面が出ます。



- (A): 被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ
  - が発光します。
- (\*):被写体の明るさに関わらずフラッシュが発光します。
- : 暗い場所でもフラッシュは発光しません。
- 2 フラッシュ動作を選び、[SET] ボタンを押す
  - ●フラッシュ動作を設定しました。
- 3 [ 🗖 ] ボタンを押して撮影する

# 注意!

#### フラッシュ発光部に触れたままフラッシュ撮影をしない

●フラッシュ発光部が高温になり、触れるとやけどをする場合があります。 フラッシュ発光部には、触れないようにしてください。





- 動画クリップ撮影中、フラッシュは使えません。
- [SET]ボタンにショートカット機能[P122・126]を割り当てると、撮影 画面からフラッシュの設定を変えることができます(ノーマルモード時)。

# 動画クリップ撮影中に静止画撮影をする

動画クリップ撮影中に、静止画撮影(1枚撮影)ができます。

- 1 電源を入れ [P32]、撮影モードにする [P38]
- 2 [ 🖆 ] ボタンを押す









- 動画クリップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。
- 撮影可能時間が約50秒以下になると、動画クリップ撮影中の静止画撮影ができなくなります。静止画撮影ができなくなる撮影可能時間は、被写体や撮影サイズ[P61]、動画モードの設定[P83]によって異なります。動画クリップ撮影中に静止画撮影をする場合は、撮影可能時間にご注意ください。

#### 静止画の撮影サイズについて

動画クリップ撮影中の静止画撮影サイズは動画クリップの撮影サイズの設定に依存します。

動画クリップ撮影サイズの設定	静止画撮影サイズ
[HD-SHQ]	0.9M (16:9)
TV-HR	<b>0.3</b> M (4:3)
[TV-SHQ]	<b>2</b> M (4:3)

※連写撮影はできません。

# 拡大(ズーム)撮影をする


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがあります。


1 被写体にレンズを向ける

2 ズームスイッチを[T/ ○ ]または[W/配]側 に押して、構図を決める

> [T/○\_]:望遠画面になります。 [W/█]:広角画面になります。

- ▼ズーム動作に入ると、モニター にズームバーが出ます。
- 光学ズームは、ズームスイッチ を軽く押すとゆっくりと、強く 押すと速く動作をします。
- 光学ズームが最大倍率になると、ズーム動作がいったん止まります。再度ズームスイッチを[T/○√]側に押すと、ジタルズームに切り替わり、ズーム動作が再開します。





3 撮影する

動画クリップ撮影→[P64] 1枚撮影→[P65] 連写撮影→[P86]

光学ズームのみの場合 WIII T T インター

# 動画/静止画を再生する


- 1 再生モードにする [P38]
- 2 再生する画像を選ぶ
  - [SET]ボタンを上下左右に押して、再生するファイルにオレンジ色の枠を合わせてください。
  - オレンジ色の枠を合わせた画像 の情報が、モニターの下部に出 ます。



# 3 [SET] ボタンを押す

- ●操作②で選んだ画像が、モニターいっぱいに出ます。
- 動画クリップの場合は、再生 を開始します。
  - <再生するファイルを選ぶ画面 に戻るには>

[SET]ボタンを下に押す





# 動画クリップの再生操作)

こうするには		こうします
順方向再生		[SET]ボタンを押す
再生中止		再生中に[SET]ボタンを下に押す
一時停止		再生中に[SET]ボタンを押す、または[SET]ボタン を上に押す 倍速再生中は[SET]ボタンを上に押す
コマ送り 再生	順方向	一時停止中に、[SET]ボタンを右に押す
	逆方向	一時停止中に、[SET]ボタンを左に押す
スロー 再生	順方向	一時停止中に、[SET]ボタンを右に押し続ける
	逆方向	一時停止中に、[SET]ボタンを左に押し続ける
倍速再生	順方向	順方向再生中に[SET]ボタンを右に押す ※[SET]ボタンを右に押すたびに、再生速度が以下 のように変わります。 通常速度→2倍速→5倍速→10倍速→15倍速 [SET]ボタンを左に押すと、再生速度が元に戻ります。
	逆方向	順方向再生中に[SET]ボタンを左に押す ※[SET]ボタンを左に押すたびに、再生速度が以下 のように変わります。 15倍速←10倍速←5倍速 [SET]ボタンを右に押すと、再生速度が元に戻ります。
通常再生に戻す		[SET]ボタンを押す
音量調整		大きくする: 再生中にズームスイッチを[T]側に押す 小さくする: 再生中にズームスイッチを[W]側に押す



#### 

● 分割保存[P84]されたファイルの再生画面には瞬間アイコンが出ます。再 生は連続して行なえますが、ファイルのつなぎ目では一時停止します。

### 動画クリップ中の1コマを静止画にする

- 動画クリップを再生し、静止画にしたい位置で 時停止する
- 「 🗖 ] ボタンを押す
  - ンを押してください。ただし、動画クリップの縦横比が4:3の 場合、16:9で静止画を保存することはできません。

#### 動画クリップは、ファイル量が多くなります

- 撮影したファイルをパソコンにダウンロードして再生した時、ご使用にな るパソコンによっては、画像処理能力が追いつかない場合があります。こ のため、再生画像がスムーズに動かないなどの現象になります(カメラの モニターやテレビでは、正常に再生できます)。
- 撮影可能時間以内でも、お使いのカードによっては、撮影を終了する場合 があります。

#### 動画クリップの再牛位置を表示できます

- ●動画クリップ再生中に[MENU]ボタンを約1秒以上押すと、現在の再生位 置を示すバーが出ます。
- ●再生位置を示すバーは、再度[MFNU]ボタンを約1秒以上押すと消えま

#### 動画クリップ再生時に動作音がする?

撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したもの で、故障ではありません。

#### 音声が出ない?

■コマ送り、倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しません。

# スライドショーを再生する

ファイルを連続して再生する「スライドショー再生」ができます。

1 シンプルモード再生メニューを出し [P40]、スライドショー設定を選んで[SET]ボタンを押す

**■■**: すべてのファイルを再生

します。

**国**:動画クリップと音声ファイルを再生します。

■:静止画ファイルを再生し

ます。

2 再生するファイルの種類 を選び、[SET]ボタンを 押す

- ■スライドショー再生を開始します。
- ●再生中に[SET]ボタンまたは [MENU]ボタンを押すと、ス ライドショーを中止します。



# **ジェント**)

#### スライドショーの設定について

●スライドショーの設定は、ノーマルモードで変更することができます [P99]。

# 再生音量を設定する

動画クリップや音声ファイルの再生音量を設定します。

- 1 シンプルモード再生メ ニューを出し [P40]、 再生音量設定を選んで [SET] ボタンを押す
  - 音量バーが出ます。



- 2 [SET] ボタンを左右に 押して音量を設定し、 [SET] ボタンを押す
  - 再生音量を設定し、シンプル モード再生メニューに戻ります。



#### 再生中に音量を設定することができます

●動画クリップまたは音声再生中にズームスイッチを[T/ ○ ]または [W/ ➡]側に押すと音量バーが出て、音量を設定することができます。

#### ノーマルモードでは

● ノーマルモード再生メニューの[再生音量]を選んで[SET]ボタンを押す と、音量バーが出ます。

# ファイルを消去する

ファイルの消去方法には、ファイルを 1 つずつ消去する方法 と選んだファイルを消去する方法、すべてのファイルを一括 して消去する方法があります。

### 1ファイル/全ファイル消去する

1 シンプルモード再生メ ニューを出し[P40]、 [消去]を選んで[SET] ボタンを押す

> [**1ファイル消去**]:表示している ファイルを消

去します。

**[選択消去]**:選んだファイル

を消去します [P78]。

**[全消去]**:すべてのファイルを

消去します。



# 2 消去方法を選び、[SET] ボタンを押す

●ファイル消去を確認するメッセージが出ます。

#### <[1ファイル消去]を選んだ場合>

- [SET]ボタンを左右に押して、消去するファイルを選んでください。
- ●1ファイルずつ消去する場合、消去確認画面が出ません。よく ファイルを確認してください。

#### <[全消去]を選んだ場合>

● [SET]ボタンを左右に押して、すべてのファイルを消去しても良いか確認してください。

# 3 [ 消去 ] を選び、[SET] ボタンを押す

#### <[1ファイル消去]を選んだ場合>

- 表示中の画像を消去します。
- 続けてファイルを消去する場合は、ファイルを選んで[消去]を選び、[SET]ボタンを押してください。

#### <[全消去]を選んだ場合>

●再度、消去を確認する画面が出ます。消去しても良ければ [はい]を選んで[SET]ボタンを押してください。消去が終わる と、[画像がありません]表示が出ます。

# 選択消去する

選んだファイルを消去します。

- 1 シンプルモード再生メニューを出し [P40]、[ 消 去 ] を選んで [SET] ボタンを押す
- 2 [選択消去]を選び、 [SET] ボタンを押す
  - ●消去するファイルを選ぶ画面が出ます。



# 3 消去する画像を選ぶ

● [SET]ボタンを上下左右に押して、消去するファイルにオレンジ 色の枠を合わせてください。

# 4 [SET] ボタンを押す

- ●選んだファイルには、消去アイコン[ m ]が付きます。
- 最大100個のファイルを選ぶことができます。
- ●消去の選択を解除する場合は、選択済みのファイルにオレンジ色の枠を合わせて[SET] ボタンを押してください。

# ファイルを消去する(つづき)

- 5 [ 🗖 / 🗂 ] ボタンを押す
  - 消去の確認画面が出ます。
- 6 [はい] を選んで [SET] ボタンを押す
  - ●選択したファイルを消去します。



#### ノーマルモードでは

● ノーマルモード再生メニューの[消去]を選んで[SET]ボタンを押すと、消去画面が出ます。


# 注意!

● プロテクトがかかっているファイルは、消去できません。消去する場合は、プロテクトを解除してから消去してください[P55・100]。

# さまざまな再生方法

### 21画面マルチ再生

- 1 再生画面を出す
- 2 ズームスイッチを [W/ ■ ] 側に押す
  - ●21画面マルチ再生表示になります。
- 3 再生する
  - [SET]ボタンを上下左右に押 し、再生する画像にオレンジ 色の枠を合わせ、[SET]ボタ ンを押してください。
  - [SET]ボタンの代わりに、ズームスイッチを[T/○•]側に押すと、8画面マルチ表示になります。
  - ●21画面マルチ再生表示の状態でズームスイッチを[W/ ■]側に押すと、再生するフォルダを選択する画面[P81]になります。
  - ●21画面マルチ表示でファイル の消去やプロテクトの設定は できません。





# さまざまな再生方法(つづき)

### 再生するフォルダを選択する

カードに複数のフォルダがある場合、再生するフォルダを選択することができます。

- 1 再生画面を出す
- **2** ズームスイッチを [W/ ➡ ] 側に2回押す
  - 再生するフォルダを選択する 画面が出ます。
  - ズームスイッチを[T/○→]側に 押すと、21画面マルチ再生 [P80]になります。
- □フォルダ選択□ 100SANYO□ 101SANYO□ 102SANYO□ 102SANYO

- 3 [SET] ボタンを上また は下に押し、再生する フォルダにオレンジ色の 枠を合わせ、[SET] ボ タンを押す
  - ●選択したフォルダ内のファイルが再生画面に出ます。



#### ノーマルモードでは

● ノーマルモード再生メニューの[フォルダ選択]を選んで[SET]ボタンを押すと、再生するフォルダを選択する画面が出ます。

### 拡大(ズーム)表示をする

# 1 画像を表示する

●動画クリップの場合は、拡大 表示する位置で、一時停止し てください。

# **2** ズームスイッチを[T/ ◯ ] 側に押す

- 拡大表示画面になります。
- ●画像の中央部分を中心に、 拡大表示します。
- ●[SET]ボタンを上下左右に 押すと、表示部分が移動でき ます。

**拡大する**: ズームスイッチを [T/◇]側に押すごとに倍率が上 がります。

**元に戻す**: ズームスイッチを[W/ ■] 側に押すごとに倍率が下がります。

●[SET]ボタンを押すと、通常 表示(100%)の画面に戻ります。



#### 拡大した画像が保存できます

・拡大表示している時に[ ▲] ボタンを押すと、拡大表示状態の画像を静止 画として保存できます。

### 動画設定

動画クリップ撮影には、縦横比が 16:9の HD モードと 4:3 の SD モードがあります。また、フレームレートは、数値が大き なるほど滑らかな再生が可能です。ただし、撮影サイズ同様、 数値が大きくなるほどファイルサイズが大きくなります。また、 音声のみを記録する場合も、このメニューで設定します。

# 注意!

#### 動画クリップを編集する場合

- ●動画クリップをつなぎ合わせる場合は、同じ動画モードで撮影してください。
- ●異なる動画モードで撮影した動画クリップは、つなぎ合わせることができません。

### 録音するには

#### ■録音する

# 

- ●録音可能状態になります。
- ◆メニュー画面は[MENU]ボタンを押すと消えます。



撮影

2 [ 「 ] ボタンを押す

●録音を開始します。録音中は、モニターに ■ 表示が出ます。[ 「」 ] ボタンを押し続ける必要はありません。



# 3 録音を終了する

●もう一度[ **ゴ** ]ボタンを押す と、録音が終了します。



#### 録音中に静止画撮影ができます

●録音中に[ ▲]ボタンを押すと、Q3Mで静止画を撮影することができます。

#### ファイルの分割保存について

●動画設定が音声[●]の場合は約13時間を超えると、いったんファイルを保存して、続きを新しいファイルに保存します。他の動画設定では、記録中のファイルサイズが4GBを超えると、いったんファイルを保存し、続きを新しいファイルに保存します(4GBごとのファイルを自動作成します。停止状態にするまで記録状態を継続しますが、ファイルを保存している間は、動画クリップや音声の記録を停止します)。

# 撮影メニュー1(つづき)

### ■音声を再生する

# 1 音声ファイルを選んで [SET] ボタンを押す

再生を開始します

こうす	するには	こうします
通常再生	再生開始	[SET]ボタンを押す
	一時停止	[SET]ボタンを押す [SET]ボタンを上に押す
	再生中止	[SET]ボタンを下に押す
早送り/ 早戻し - - - -	早送り	再生中に[SET]ボタンを右に押す [SET]ボタンを右に押すたびに、送る速度が 速くなります。また、早送り中に[SET]ボタ ンを左に押すと、送る速度が遅くなります。
	早戻し	再生中に[SET]ボタンを左に押す [SET]ボタンを左に押すたびに、送る速度が 速くなります。また、早戻し中に[SET]ボタ ンを右に押すと、送る速度が遅くなります。
	一時停止	[SET]ボタンを上に押す
	通常再生に 戻す	[SET]ボタンを押す
音量調整	大きくする	再生中にズームスイッチを[T/◇]側に押す
	小さくする	再生中にズームスイッチを[W/ <b>国</b> ]側に押す

# 注意!

### 音声が出ない?

●早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。

### 静止画設定

静止画の縦横比には 4:3 と 16:9 があります。また、連写を する場合も、このメニューで設定します。

### 連写撮影をするには

- 1 📠 または 🕮 を選び、[SET] ボタンを押す
  - 車写撮影干ードになります。
- 2 [ 🗖 ] ボタンを押す
  - 撮影を開始します。[ ▲ ]ボタンを押している間、撮影をします。



#### 最大連写可能枚数は?

2個:14枚 10回:11枚

||W||| · | | 枚 <2M||の場合>

- ●最大撮影枚数になっても、撮影は止まりません。
- ●撮影可能枚数を越えて撮影を続けると、最後に撮影した画像を連写の 1枚目から順に画像を上書きします。
- <10回の場合>
- ■11枚を撮影すると、画像を保存して撮影を終了します。

#### 連写撮影時のピント合わせについて

#### フラッシュ撮影はできる?

車写撮影時にフラッシュは使えません。

# 撮影メニュー 1 (つづき)

### シーンセレクト設定

撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピードなど) を登録済みの設定から選んで撮影することができます。



- ●通常の撮影に戻す場合は、シーンセレクトメニューのMM を選び、 [SET]ボタンを押してください。
- ランプモード[20]、花火モード[30] や夜景ポートレートモード[30]で撮影する場合は、手ぶれを防ぐために三脚などでカメラを固定してください。
- ●連写モードでは、夜景ポートレート■\*\*\*、花火®\*\*、ランプ®\*\*に設定できません。
- ■回り外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 168ページを参照してください。

### フィルター設定

フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果を与える機能です。

# (サント)

- ●通常の撮影に戻す場合は、フィルターメニューのI図を選び、[SET]ボタンを押してください。
- ■以外のフィルターを設定した場合の制限事項については、169ページを参照してください。

### セルフタイマー設定

[SET] ボタンにショートカット機能 [P122・126] を割り当てると、撮影画面からセルフタイマーを設定することができます。




#### セルフタイマー撮影を中断/中止するには

- ◆セルフタイマー撮影を中止する時は、セルフタイマーメニューのでプアイコンを選び、[SET]ボタンを押してください。
- ●パワーセーブ状態になったり電源が切れると、セルフタイマーの設定を自動的に「◯」に変更します。

#### № アイコンを選んだ場合は

● [ ▲ ]または[ ▲ ]ボタンを押すとマルチインジケータが約10秒間点滅した後、撮影を開始します。また撮影を開始する4秒前になるとモニターに右の表示が出て、撮影のタイミングをお知らせします。



# 撮影メニュー2

### 動画手ぶれ補正設定

動画クリップ撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を可 能にします。



#### 手ぶれ補正が効かない?

- 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正できない場合があります。
- デジタルズーム[P71]使用時は、倍率が大きいため被写体によっては手ぶれ補正が効きにくくなることがあります。
- ●シーンセレクト機能を夜景ポートレート ■\*\*\* またはランブ [20] に設定していると、手ぶれ補正の効果が出にくくなる場合があります。

#### 手ぶれ補正を設定していると

● モニターに以下のアイコンが出ます。



### フォーカスレンジ設定

### マニュアルフォーカスの使いかた

- 1 MF を選び、[SET]ボタ ンを押す
  - 焦点距離を設定するバーが出ます。



- 2 [SET] ボタンを右または 左側に押して焦点距離を 設定し、[SET] ボタンを 押す
  - ●焦点距離を設定し、撮影画面 に戻ります。



#### 焦点距離について

- 焦点距離の表示は、レンズの中心からの距離です。
- ●マニュアルフォーカスで設定する焦点距離の数値と実際の被写体までの距離に、多少の相違が出る場合があります。

#### マニュアルフォーカス使用時のズーム動作について

- 焦点距離を70cm以下に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した最大の位置になります。
- ●焦点距離を70cm以下に設定している場合、ズームはピントが合う範囲でのみ動作します。

#### スーパーマクロモードについて

- ●スーパーマクロ「●」に設定すると、いったんズームをWide端にします。
- [SET]ボタンにショートカット機能[P122・126]を割り当てると、撮影 画面からフォーカスレンジの設定を変えることができます。

# 撮影メニュー2(つづき)


## フォーカス方式設定

スポットフォーカスに設定した場合は、モニター中央にフォーカスマーク + が出ます。



# 測光方式設定

スポット測光に設定した場合は、 モニター中央に測光スポットマー ク が出ます。



測光スポットマーク

### ISO感度設定

初期設定では、自動的に被写体の明るさに応じてISO感度を設定するようになっていますが、ISO感度を固定することができます。

# **ロント**

- ▲MMは、自動的に感度を設定します(動画クリップ撮影時:ISO200~1,600、静止画撮影時:ISO50~400)。
- ●ISO感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所での撮影が可能になりますが、撮影画像にノイズが増えたり、画像が乱れたりする場合があります。
- [SET]ボタンにショートカット機能[P122・126]を割り当てると、撮影 画面からISO感度の設定を変えることができます。

# 注意!

動画クリップ撮影でフリッカー(画面のちらつき)が発生する?

● ISO感度をIMDI以上に設定し、蛍光灯照明の下で動画クリップ撮影をすると、撮影画像に激しいフリッカーが発生する場合があります。

このカメラは、光源の色が変化しても、撮影画像の色が変化しないように調整するホワイトバランス自動調整機能を搭載しています。 特に光源を指定する場合は、ホワイトバランスの設定をしてください。

### ワンプッシュの使いかた

- 1 ② アイコンを選ぶ
- 2 白色の紙を画面いっぱいに表示して、[SET] ボタンを押す
  - ホワイトバランスが設定できました。



ホワイトバランスの設定を解除するには

● AWBアイコンを選んで[SET]ボタンを押します。


### 露出設定

このカメラは、シャッタースピードや絞りをそれぞれ設定するこ とができます。

# 1 露出メニューから目的のアイコンを選び、[SET] ボタンを押す

#### < S A または M を選んだ 場合>

- ◆[SET]ボタンを上または下側に押して、絞り値または シャッタースピードを選ん でください。
- ❷[SET]ボタンを左右に押す と設定を変更することができます。



# 2 [SET] ボタンを押す

■露出を設定しました。

# **ロ**ピント

- ●遅いシャッタースピードで撮影する時は、手ぶれを防ぐため、三脚などで カメラを固定してください。
- 運いシャッタースピードにすると、より暗い場所での撮影が可能になりますが、撮影画像にはノイズが増える場合があります。
- ●ノイズを軽減するには、ノイズリダクションの設定をしてください [P122]。
- シーンセレクト機能を設定すると、露出設定は自動的に P になります。
- ●連写撮影モードでのシャッタースピードは、1/15より速くなります。
- シャッタースピードを1/29より遅く設定しても、動画クリップ撮影モードでのシャッタースピードは1/30になります。
- S A または M に設定した場合、[SET]ボタンにショートカット機能 [P122・126]を割り当てると、撮影画面から S A または M の設定 を選ぶことができます。

# 撮影メニュー3

# 撮影メニュー3(つづき)

### 顔検出設定

撮影時、被写体の顔の部分を検出し、明るさとピントを顔の部分 に合わせて、顔が明るくはっきりと写るように撮影することがで きます。



#### 顔検出をONにすると・・・

- 撮影画面の顔の部分に緑色の枠が出ます。
- ●ピントが合っている顔には、緑色の二重枠が出ます。
- 撮影を開始すると、ピントが合っている顔の枠がオレンジ色に変わりま す。
- ●シーンセレクト機能を花火[※]、風景[▲・」に設定していた場合は、自動的 にMUTOになります。
- 測光方式は多分割になります。
- 顔検出で撮影した静止画を再生し拡大すると、撮影時にピントを合わせた。 顔を中心に拡大します。

# 注意!

- デジタルズーム使用中は顔を検出できません。
- ▼ズーム動作中は、顔を検出することができません。
- ▼ニターに映る顔が小さかったり暗かったりすると、顔を検出できない場 合があります。

### 高感度モード設定

高感度モードでは、ISO 感度や露出補正で設定した明るさをさらに明るくして撮影することができます。

# 注意!

#### 高感度モードでの制限

- シャッタースピードを落として明るく撮影するため、再生すると動画クリップの動きが粗くなります。
- 暗い場所で撮影すると、オートフォーカスや自動露出が正しく動作しない場合があります。


ノーマル

# 撮影メニュー3(つづき)

### 露出補正

[SET] ボタンにショートカット機能 [P122・126] で露出補正を割り当てると、明るさを変えて撮影することができます。

- 1 ショートカット機能を設 定する [P122・126]
- 2 ショートカット機能を 設定した方向に[SET] ボタンを押す
  - 露出補正バーが出ます。
  - 3 [SET] ボタンを右また は左に押し、露出を補正 する
    - ■露出補正値は、露出補正バー の左側に出ます。
    - ●露出は-1.8EV~+1.8EVの 範囲で補正することができます。
    - ●露出補正バーは、[MENU]ボ タンまたは[SET]ボタンを押 すと消えます。





#### 以下の操作をすると、露出補正の設定を解除します

- ポインタを中央にする
  - 電源を切る
- 再生モードにする
- スタンバイモードにする

### スライドショー設定

ファイルを連続して再生する「スライドショー」の設定をします。 静止画のスライドショーでは、切り替え時間や切り替え効果、 BGM を設定することができます。

### 設定を変更する

1 設定を変更する項目を選び、[SET] ボタンを押す



- 2 [SET] ボタンを上下に押し、設定を選ぶ
- 3 [SET] ボタンを押す

### スライドショーを開始する

- 1 [スタート]を選び、[SET] ボタンを押す
  - ■スライドショーを開始します。
  - 再生中に[SET]ボタンまたは[MENU]ボタンを押すと、スライド ショーを中止します。



#### 動画クリップのBGMは?

動画クリップをスライドショー再生している時は動画クリップの音声を再生し、BGMは鳴りません。

### プロテクト設定

画像や音声ファイルにプロテクト(消去禁止)を設定します。

### 1 ファイルずつプロテクトを設定する

- 1 プロテクトを設定するファイルを表示し、ノーマルモード再生メニューを出す [P40]
- 2 [プロテクト]を選び、[SET]ボタンを押す
- 3 [1 ファイルプロテクト] を選び、[SET] ボタン を押す
  - [保護]表示が出ます。
  - ●プロテクトがかかっている画像の場合は、[解除]表示が出ます。



- 4 [SET] ボタンを上または下側に押して[ 保護 ] を選び、[SET] ボタンを押す
  - ファイルにプロテクトを設定しました。
  - ●プロテクトを設定したファイルには、プロテクトマーク が付きます。

# 注意!

プロテクトをかけたファイルでも、カードをフォーマットすると消えます。

# 再生メニュー 1 (つづき)



### 操作3の画面で、他の画像を選ぶには

● [SET]ボタンを右または左側に押します。

#### プロテクトを解除するには

・プロテクトを解除するファイルを表示し、操作 ■~ ■を行ってください。 プロテクトマーク ■が消え、プロテクトを解除します。

## 選択したファイルにプロテクトを設定する)

選択したファイルにプロテクトを設定します。

- マルモード再生メニューを出す [P40]
- [ プロテクト ] を選び、[SET] ボタンを押す
- [選択プロテクト]を選 び、[SET] ボタンを押 ਰ
  - ●[SET]ボタンを上下左右に押 して、プロテクトを設定する ファイルにオレンジ色の枠を 合わせてください。



# 「SETI ボタンを押す

- ●選んだファイルには、プロテクトアイコン[■¬]が付きます。
- プロテクト設定の選択を解除する場合は、選択済みのファイルに オレンジ色の枠を合わせて[SET] ボタンを押してください。

# 再生メニュー1(つづき)

## リサイズ

静止画のサイズを小さくして、新しく静止画を作ることができま す。



リサイズできない?

●変更後の画像サイズより小さい画像は、リサイズできません。

ノーマル

### 回転

静止画を回転して見ることができます。



## ₩ ピント)

プロテクトをかけている場合は、画像を回転することはできません。回転 表示にするときは、操作の前にプロテクトを解除してください「P55・ 1001.

# 再生メニュー2

### 画像補正

静止画撮影時に赤く写ってしまった目(赤目現象)や画像の濃淡(コントラスト)や手ぶれ画像を補正します。



「コントラスト補正できません」または「赤目補正できません」「手ぶれ補正できません」表示が出る?

- ●画像を補正することができませんでした。
- このカメラの補正機能は、カメラが補正すべき現象と認識した部分を自動 補正します。このため、補正できない場合があります。

#### 保存した画像の撮影年月日と更新日時について

● 保存した画像の撮影年月日(Exif情報)は、元の画像のままです。ただし、 パソコンで見た場合のファイルの更新日は保存した日付になります。


# 再生メニュー2(つづき)

## 動画クリップ編集

動画クリップから不要な部分を切り取ることができます(動画クリップのカット(抜き出し))。また、動画クリップをつなぎ合わせて、新しい動画クリップファイルとして保存することができます。(動画クリップのつなぎ合わせ)

## 動画クリップカット(抜き出し)の操作手順]

カットする位置 (①・②)を指定 する



### 指定した部分を抜き出す

### [2種類のカット方法]

▲・●を削除、B部分を 保存する



- 元の動画クリップはそのまま残ります。(保存時に消去する)



(保存時に消去す ることもできま す。)

## 動画クリップのつなぎ合わせの操作手順

前部分になる動画クリップを指定する



後ろ部分になる(つなぎ合わせる) 動画クリップを指定する



## 動画クリップをつなぎ合わせる

動画クリップのつなぎ合わせができました。





# 注意!

#### 動画クリップ編集時のご注意

- ●動画クリップ編集処理中は、[REC/PLAY]ボタンを押さないでください。[REC/PLAY]ボタンを押すと、編集処理が正常に終了しないばかりではなく、編集元の画像まで消えてしまうことがあります。
- ●動画クリップが増えて、カードの空き容量がなくなると、編集や保存ができなくなります。このような時は、不要なファイルを消去[P55・77]してください。

### 保存した画像の撮影年月日について

● 編集した画像の撮影年月日は保存した日付になります。

# 再生メニュー2(つづき)

## 動画クリップカット(抜き出し)

- 1 抜き出しをする動画クリップを表示する
- 2 ノーマルモード再生メニューを出し [P40]、 [動画編集] を選んで [SET] ボタンを押す



3 [カット]を選び、[SET] ボタンを押す

カット画面が出ます。



# 動画クリップの開始位置を指定する

- ●以下の操作で動画クリップが始まるコマを表示してください。
- 再生しておおよその位置を表示し、一時停止をしてからコマ送り で開始位置を指定してください。一時停止した位置が、動画クリ ップの開始位置になります。
- 動画クリップの先頭から始まるように抜き出す場合は、操作 5に進んでください。

#### <操作方法>

再生する:一時停止中に「SET」ボタンを約2秒間右側へ押すと順方

向、左側に押すと逆方向に再生します。

一時停止する: 再生中に「SET」ボタンを押してください。

倍速再生する: 再生中に[SET]ボタンを右または左に押すと、再生

速度を変えることができます。

コマ送りする:一時停止中に[SET]ボタンを右側へ押すと順方向、

左側に押すと逆方向にコマ送りします。

# [SET] ボタンを上側に押す

- 動画クリップの終了位置を指 定する画面が出ます。
- ●開始位置を指定した操作と同 じ操作をして、終了位置を指 定してください。

<前部分と後部分をつなぐ場合 は>

- ●[SET]ボタンを下側に押す
  - 「SET]ボタンを下側に押す たびに、削除する部分が変 わります。
- 2後部分の開始位置を指定する

おおよその再生時間 ≝X カット 00:00:06



# 再生メニュー2(つづき)

# 6 [ ◘ / □ ] ボタンを押す

・抜き出し後の動画クリップを新しいファイルとして保存するか、 元のファイルを削除して抜き出し後の動画クリップだけを保存するかを選ぶ画面が出ます。

[新規保存]:抜き出し後の動画 クリップを新しい ファイルとして保

存します。

**[上書き保存]**:元のファイルを

削除して抜き出し後の動画クリップだけを保存します。

新規保存 上書き保存 再生確認

[再生確認]: 動画ファイルを抜き出した後の状態で再生します。

# 7 保存方法を選び、[SET] ボタンを押す

- 編集を開始します。
- ●編集が終わると、ノーマルモード再生メニューに戻ります。

# <u> ピント</u>)

- ●元の動画クリップにプロテクトをかけている場合、上書き保存はできません。
- ●「カード残量がありません」というメッセージが出た場合は、不要なファイルを削除してください。

# 注意!

#### 電池残量に注意してください

- ●長時間撮影した動画クリップ編集では、大きなサイズのファイルを処理するため、処理時間が長くなります。カメラで動画クリップを編集する時は、処理中に電池がなくならないよう、十分に充電した電池を装着するか、ACアダプターを接続してください。
- ●長時間撮影した動画クリップの編集は、パソコンで行うことをおすすめします。

## 動画クリップのつなぎ合わせ)

# 注意!

- ●異なる動画モードで撮影した動画クリップは、つなぎ合せることができません。
- 1 フーマルモード再生メニューを出し [P40]、 [動画編集]を選んで [SET] ボタンを押す



- **2** [ つなぎ合わせ ] を選び、 [SET] ボタンを押す
  - 動画クリップの8画面マルチ 再生画面になります。



- 3 つなぎ合わせる動画ク リップにオレンジの枠を 合わせ、[SET] ボタン を押す
  - ●つなぎ合せを指定した動画クリップには、番号が付きます。
  - ●最大9個の動画クリップを 選択することができます。
  - ●指定を解除する場合は、指定 済みの動画クリップを選んで [SET]ボタンを押してくださ い。



# 再生メニュー2(つづき)

# 4 [ 🗖 / 🗂 ]ボタンを押す

● つなぎ合わせ後の動画クリップを新しいファイルとして保存するか、元のファイルを削除してつなぎ合わせ後の動画クリップだけを保存するかを選ぶ画面が出ます。

[新規保存]:つなぎ合わせ後の動

画クリップを新しい ファイルとして保存 します。

0696

**[上書き保存]**:元のファイルを削 除してつなぎ合わ

せ後の動画クリッ プだけを保存しま

す。

[再生確認]:動画ファイルをつなぎ

合わせた後の状態で再

生します。

### 5 保存方法を選び、[SET] ボタンを押す

- 編集を開始します。
- 編集が終わると、ノーマルモード再生メニューに戻ります。





- ●編集後のファイルサイズが4GBを超えた場合は、新規保存も上書き保存 もできません。
- ●元の動画クリップにプロテクトをかけている場合、上書き保存はできません。消去するときは、操作の前にプロテクトを解除してください [P55・100]。
- ●「メモリ残量が不足しています」というメッセージが出た場合は、不要なファイルを削除してください。

# 注意!

#### 電池残量に注意してください

- ●長時間撮影した動画クリップ編集では、大きなサイズのファイルを処理するため、処理時間が長くなります。カメラで動画クリップを編集する時は、処理中に電池がなくならないよう、十分に充電した電池を装着するか、ACアダプターを接続してください。
- 長時間撮影した動画クリップの編集は、パソコンで行うことをおすすめします。

# 再生メニュー2(つづき)

## プリント予約

静止画は、ブリンタで印刷することはもちろん、従来の写真のようにデジタルブリント取扱店でブリントができます。またこのカメラは DPOF 規格を採用しており、ブリントする枚数や日付けプリントの有無、さらにインデックスプリントを予約することもできます。

### プリント予約画面を出す)

**1** ノーマルモード再生メニューを出し [P40]、 [プリント予約] を選んで [SET] ボタンを押す

#### [すべての画像]:

すべての画像にプリントの予約 を行います。

### [1枚ごと]:

画像 1 枚ごとにプリントの予約を行います。

### [インデックス]:

すべての静止画を小さな画像で 一覧表示用としてプリントしま す。

### [全指定取消し]:

プリント指定の内容をすべて取り消します。プリントを予約していない場合は選べません。





#### 動画クリップの1コマは

動画クリップの画像をプリンタで印刷したりプリントサービスに出す場合 は、静止画として画像を抜き出してから[P74]プリントの予約をしてく ださい。

### DPOF規格について

● DPOFは、プリントオーダー規格の1つです。カメラでプリント内容を予 約することで、効率よくプリントができます。DPOF規格に対応したプ リンタにカメラを直接つないで印刷することもできます。またプリント予 約をすると、予約画像印刷[P155]で一度に印刷することもできます。

#### プリントの仕上がりについて

- 回転表示「P55・1031した画像は、元の画像の状態でプリントします。
- プリントの仕上がりは、プリントサービスやプリンタの仕様によって異な ります。

# 再生メニュー2(つづき)

## 日付・プリント枚数を予約する)

1 画像ごとに個別に予約する方法(1 枚ごと)と、すべての画像に同じ予約をする方法(すべての画像)があります。

# 1 プリント予約画面を出す [P1 13]

**2** [すべての画像]または [1枚ごと]を選ぶ

#### [すべての画像]:

すべての画像に、同じプリント 予約をします。

### [1枚ごと]:

表示している画像にプリント予約をします。



# 3 [SET] ボタンを押す

- ●日付・プリント枚数予約画面が出ます。
  - ●[1枚ごと]を選んだ場合は [SET]ボタンを左右に押し て、プリント予約をする画像 を表示してください。
  - ●日付・プリント枚数予約画面 には、表示中の画像のプリント予約が出ます。

[SET]ボタンを左右に押すと、各画像のプリント予約が確認できます。





<予約済みの場合>

# 4 日付プリントまたはプリント枚数を予約する

### <プリント枚数を予約する>


- [SET]ボタンを上下に押す
  - 枚数表示が変わります。
  - ・希望の枚数を表示してください。
- [SET]ボタンを押す
  - ・印刷枚数を確定します。

## <日付プリントを予約する>

- ●印刷枚数を確定した画面で、 ズームスイッチを押す
- [SET]ボタンを押す

# [MENU] ボタンを押す

- ●プリント枚数および日付プリントを予約しました。
- プリント予約画面に戻ります。





#### 日付プリントを予約できない?

●日付・時刻を設定せずに撮影した画像の場合、日付印刷はできません。

## インデックスプリントをする

一覧表示用として、小さな画像をたくさん印刷することを「インデックスプリント」といいます。撮影した画像の一覧を作成する場合に便利です。

# ファイル情報表示


カメラで記録したファイルの情報を表示(インフォ画面)する ことができます。

- 情報を表示するファイルをモニターに出す
- [MENU]ボタンを約1秒以上押す
  - ●インフォ画面が出ま す。
  - ●インフォ画面は、再度 [MENU]ボタンを押す と消えます。
  - ●動画モードの設定
  - 2回像または音声番号
  - €プロテクトの設定
  - **②**ファイルサイズ
  - 6撮影または録音時間
  - ●露出補正の設定
  - の絞り値

  - **Ω**雷池残量表示
  - 面撮影年月日、時刻
  - ●静止画モードの設定
  - のISO感度の設定



<動画クリップの場合>



<静止画の場合>



# オプション設定メニューを表示する

カメラの設定は、オプション設定メニューで行ないます。

1 カメラの電源を入れ、 ノーマルモードにして [MENU] ボタンを押す



ーオプションタブ

- 2 オプションタブ(1~3) を選び、[SET] ボタン を押す
  - オプション設定メニューが出ます
  - [SET]ボタンを右に押すと、設 定項目を選ぶ画面になりま す。



## 設定画面の出しかた

- 3 [SET] ボタンを上下に 押して設定したい項目を 選び、[SET] ボタンを 押す
  - 選んだ項目の設定画面が出ます。
  - [MENU]ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。

# オプション設定メニューの紹介

## タブ 1



#### ● 日付時刻設定 [P35]

カメラの時計を設定します。

#### ❷ 画面表示設定

再生画面に表示する情報を設定します。

### [ すべて表示 ] :

撮影年月日および再生時間 (動画クリップ時)を表示し ます。

#### [日付・時刻]:

撮影年月日を表示します。

### [カウンター]:

動画クリップ再生時の再生 時間を表示します。

[OFF]:撮影年月日および再生 時間を表示しません。

#### ❸ オープニング画面設定

撮影モードで電源を入れた時に出る画面を設定します。

### [日付・時刻]:

カメラで設定している日付時刻を出します。

[Xacti]: Xacti ロゴを表示します。

[OFF]:オープニング画面を出 しません。

### ❷ 操作音設定

カメラの操作音や音声ガイド、 音量を設定します。

### [起動/終了]:

カメラの電源を ON/OFF した時に出る音を設定します。

#### [シャッター]:

[ **▲**] ボタンを押した時に出る音を設定します。

#### [キー操作]:

カメラのボタン([SET] ボタン、[MENU] ボタンなど) を押した時に出る音を設定します。

#### [音声ガイド]:

カメラの操作を音声でお知らせする機能を設定します。


[操作音量]:操作音の音量を 設定します。

#### 母 ポストビュー設定

- [ **合** ] ボタンを押した後、撮影 した画像がモニターに出る(ポ ストビュー)時間を設定します。
- **⑦** 電池残量表示 [P135]

# オプション設定メニューの紹介(つづき)

## タブ2



### ◆ ショートカット設定 [P126]

#### 20 ノイズリダクション設定

 静止画 NR を ON に設定する と、通常の静止画撮影に比べ、 撮影後の画像処理に若干の時 間がかかります。

#### [動画 NR]:

動画クリップ撮影時の画像 ノイズを軽減する機能を設 定 します。

### [ 静止画 NR]:

静止画撮影時の画像ノイズ を軽減する機能を設定しま す。

#### [音声ウィンド NR]:

動画クリップ撮影/録音時 の風による音声ノイズを軽 減する機能を設定します。

#### ❸ 画質調整設定

● 彩度やシャープネスを設定します。

### 4 モニター明るさ設定

カメラのモニターの明るさを 設定します。

# **6 言語設定**※日本語のみ表示可能です。

⑥ TV 出力設定 [P128]

**②** 電池残量表示 [P135]

# オプション設定メニューの紹介(つづき)

## タブ3



- パワーセーブ設定 [P33]
  - 電池の消耗を抑える「パワー セーブ状態」になるまでの待機 時間を設定します。
- ②ファイルNo.メモリー設定[P131]
- フォーマット [P133]
- ❷ 設定リセット
  - 各設定画面で変更した設定を 工場出荷時の設定に戻します。
  - 設定をリセットしても、以下の設定は保持します。
     日付時刻の設定 TV 方式の設定
- **④** 電池残量表示 [P135]

# オプション設定メニューの紹介(つづき)

## 記録フォルダ設定

記録フォルダ(記録したファイルを格納するフォルダ)を作成 / 選択します。

# **1** [記録フォルダ] を選び、 [SET] ボタンを押す

<フォルダを作成する場合>

- ●[新規作成]フォルダを選ぶ
- <フォルダを選択する場合>
- ●目的のフォルダ番号のフォルダを選ぶ



# 2 [SET] ボタンを押す

- 記録フォルダを作成/選択しま した。
- ●フォルダを作成した場合、作成したフォルダが記録フォルダになります。

# 注意!

フォルダを選べない?/作成できない?

●他の機器で作成したフォルダや、フォルダ内のファイル数がいっぱいになったフォルダは、選ぶことができません。

### ショートカット設定

撮影画面表示状態で、[SET] ボタンを上下左右に押した時の機能 (ショートカット機能)を割り当てます。

# **1** [ショートカット] を選び、[SET] ボタンを押す

[○]: [SET]ボタンを上に押した時の機能を割り当てます。

[ ○ ]: [SET]ボタンを下に押した時の機能を割り当てます。

[ ○ ]: [SET]ボタンを左に押した時の機能を割り当てます。

[ ○ ]: [SET]ボタンを右に押し た時の機能を割り当てます。

[おすすめ設定]:一般的な機能を自動的に割り当てます。



- [SET]ボタン操作

## 2 機能を割り当てる [SET] ボタン操作を選び、 [SET] ボタンを押す

◆キーに割り当てる機能を選ぶ画面が出ます。

[OFF]:ショートカット機能を割り当てません。

[ **[ [ AFロック]**:フォーカスをロック[P66]します。

[ **AED AEロック**]:露出を固定します[P66]。

( ○、 ○ にのみ割り当て可能)。

[ **3** フラッシュ]:フラッシュ動作を設定します[P46・50・

67]。

[ **図 露出補正**]:露出を補正します[P97]。

[ **ISO ISO感度**]: ISO感度を設定します[P52・92]。

[ M 露出]:露出設定[P54・94]での露出値を設定します。

[ 💷 情報表示]:撮影設定の情報を表示します。

「 **№ 連写**]: 連写/] 枚撮影を切り替えます。

# オプション設定メニューの紹介(つづき)

# **3** [SET] ボタンを上また は下側に押す

◆キーに割り当てる機能を表示 してください。

# 4 [SET] ボタンを押す

- ◆キーに機能を割り当て、ショートカット画面に戻ります。
- ●他のキーに機能を割り当てる 場合は、操作2~4を繰り返 してください。



<[おすすめ設定]の場合>

# 5 [MENU] ボタンを押す

- ●ショートカット設定の確認画 面が出た後、オプション設定 メニューに戻ります。
- ショートカットを設定しました。
- <ショートカットの設定を確認 するには>
- •操作 1の画面で[MENU]ボタンを押すと、ショートカット設定の確認画面が出ます。



## T V 出力設定

[USB/AV]端子から出力する映像信号の方式を設定します。

**1** [TV 出力] を選び、[SET] ボタンを押す

#### [TV方式]:

[USB/AV]端子から出力するテレビ信号の方式を設定します。

### [TVタイプ]:

テレビの縦横比を設定します。



2 設定する項目を選び、[SET] ボタンを押す

●設定をする画面が出ます。

## <[TV方式]を選んだ場合>

[NTSC]: NTSC方式の映像信号を出力します(日本・北米など)。 [PAL]: PAL方式の映像信号を出力します(ヨーロッパなど)。

### <[TVタイプ]を選んだ場合>

[4:3]: テレビの画面の縦横比が4:3の場合に設定してください。 [16:9]: テレビの画面の縦横比が16:9の場合に設定してく ださい。

- 3 [SET] ボタンを上または下側に押し、設定を選ぶ
- 4 [SET] ボタンを押す
- 5 [MENU] ボタンを押す
  - TV出力を設定しました。

# オプション設定メニューの紹介(วづき)

### [TVタイプ]の設定とテレビ表示の関係]

[TVタイプ] の設定を変更した時、カメラが出力する映像信号は、以下のようになります。ただし、ご使用のテレビによってはテレビ独自の自動判別機能により下表のような表示にならなかったり、テレビの表示が変わらない場合があります。

[TVタイプ] の設定	接続する テレビの種類	表示する 画像ファイル	テレビの表示
		静止画 (4:3)	
[4:3]	4:3	SD モード 動画クリップ	11
		HDモード 動画クリップ	) k

[TVタイプ] の設定	接続する テレビの種類	表示する 画像ファイル	テレビの表示
[16:9]	16:9	静止画 (4:3)	
		SD モード 動画クリップ	11
		HDモード 動画クリップ	11

# 注意!

#### テレビの表示が正しくない?

●テレビの映像が正しくない場合は、[TVタイプ]の設定を変更するか、テレビの画面サイズ設定を変更してください。テレビの画面サイズ設定については、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。

### 静止画の表示が16:9にならない?

●4:3の静止画モードで撮影した静止画は、4:3で出力します。

# オプション設定メニューの紹介(つづき)

### ファイルNo.メモリ設定

初期化したカードを使うと、撮影した画像のファイル名(画像番号)は自動的に 0001 から始まります。再度初期化したり、別の初期化したカードを使うと、ファイル名は再び 0001 から始まります。これはファイル No. メモリ機能が切 [OFF] になっているためですが、この場合複数のカードに同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存する時など、誤って上書きしてしまう可能性があります。ファイル No. メモリ機能を入 [ON] にすると、カードを初期化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けることができます。

#### 〈ファイルNo.メモリ機能 切[OFF]〉




#### 〈ファイルNo.メモリ機能 入[ON]〉




◆交換したカードに画像が残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次のようになります。

交換前に撮影した画像番号より小さいファイル名の画像が残っていた:撮影中のファイル名を継続した番号になります。



交換前に撮影した画像番号より大きいファイル名の画像が残っていた:最後のファイル名からの連番になります。





●ファイルNo.メモリ機能は、切[OFF]にするまでファイル名が連番となります。撮影の区切りがついたら、切[OFF]に戻すことをおすすめします。

# オプション設定メニューの紹介(つづき)

## フォーマット(初期化)

- ・購入後、初めて使うカード
- ・パソコンや他のカメラで初期化したカード
- は、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。
- カードのロックスイッチを「LOCK」の位置にしている場合は、 フォーマットできません。ロックスイッチをロック解除の位置に してから、フォーマットをしてください。

# 注意!

フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、カメラの電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。

### 初期化をすると、ファイルが消えます

●フォーマットすると、記録したファイルは、すべて消えます。プロテクト [P55・100]したファイルも消えますので、フォーマットをする前に大切なファイルはパソコンのハードディスクなどに保存してください。

カードを廃棄/譲渡するときのご注意(フォーマットをしてもファイルが復元できる?)

- カメラやパソコンの機能によるファイルの削除やフォーマットをしても、 カードの管理情報を変更するだけで、ファイルはカードに残ったままで、 完全には消去できません。
- フォーマットを行っても、ファイルを復元するソフトを使うと、カード内 のファイルを復元できる場合があります。一方、本機で完全フォーマット を行うと、復元ソフトを使ってもファイルの復元ができなくなります。
- カードを廃棄または他人に譲渡する場合は、カード本体を物理的に破壊するか、本機で完全フォーマットを実行するか、市販のファイル消去専用ソフトなどを使ってカード内のファイルを完全に消去することをおすすめします。カード内のファイルは、お客さまの責任において管理してください。

# カードの空き容量をチェックする

カードの空き容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間、録音可能時間で確認することができます。1 枚のカードに記録できる枚数や時間は、「撮影可能枚数 / 撮影可能時間 / 録音可能時間 [P174]」を参照してください。

## 撮影可能枚数/時間のチェック

## 1 撮影モードにする [P38]

- モニターの左上に、撮影可能 枚数を表示します。
- ●モニターの右上に、撮影可能 時間を表示します。
- ●撮影可能枚数や時間表示は、 撮影画質の設定に応じて変わ ります。



## 録音可能時間のチェック

## 1 録音可能状態にする [P83]

● 録音可能時間が出ます。



# (型 ヒント)

- ●撮影可能枚数または、撮影可能時間表示が[0]になると、撮影ができなくなります。新たに撮影する場合は、別のカードに取り替えるか、パソコンに画像を保存した後、画像を消去[P77]してください。
- 撮影可能枚数または撮影可能時間表示が[0]になっても、画質を変えると [P61・83・86]撮影が可能になる場合があります。

# 電池残量をチェックする

電池を使用している場合は、モニターで電池残量が確認できます。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使用可能時間は173ページを参照してください。

## 1 撮影メニューまたは 再生メニューを出す [P40]

- ●モニターの右下に、電池残量 を示すアイコンが出ます。
- ●電池の特性により、低温時には 2 表示が早い時点で点灯するなど、電池残量を正しく表示することができません。また、周囲の温度や使用状態などにより表示状態が変わるため、残量表示はおよその目安と考えてください。



電池残量表示

電池残量表示	電池の残量	
	ほぼいっぱいの容量があります。	
	容量が少なくなりました。	
	もうすぐ撮影や再生ができなくなります。	
	撮影時、[ <b>宀</b> ]または[ <b>宀</b> ]ボタンを押している間点滅すると、撮影はできません。電池を充電してください。	



- 撮影画像がある場合は、インフォ画面でも電池残量が確認できます[P117]。
- ●同じ種類の電池でも、電池の使用可能時間が異なることがあります。
- ●電池の消耗は、撮影条件(フラッシュの発光回数、モニターの入/切)や周囲の温度(10℃以下の低温)によっても変わるため、撮影できる枚数は大きく異なります。
- ・旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗が速くなる環境で撮影する場合は、予備の電池を用意されることをおすすめします(スキー場など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保温したものをご使用ください)。

# 動作環境

## カードリーダーとして使う場合

OS はプリインストールしたモデルに限ります。

## Windows

Windows 2000, XP, Vista

### Mac OS )


Mac OS X 10.3.6 以降

### 内蔵メモリのファイルにアクセスするには

- ・パソコンに接続する前に、カメラからカードを取りはずしてく ださい。
- ・ボリューム名は、「XACTI\_INT」になります。

# 接続モードを設定する

- 1 パソコンを起動し、付属の専用USB接続ケーブルでカメラをパソコンに接続する
  - ●カメラの[USB/AV]端子とパソコンのUSBコネクタを接続します。
  - 2 電源を入れる [P32]
    - ●カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。



# 接続モードを設定する(つづき)

## 3 [パソコン] を選び、 [SET] ボタンを押す

パソコンの接続モードを選ぶ 画面が出ます。

## [カードリーダー]:

カメラをパソコンの外部ドライブとして使います。

USB接続
カードリーダー
MTP
スクリーンキャプチャー
PCカメラ
中止

[MTP]: Windows Vistaを搭載したパソコンにMTP接続をします。 [スクリーンキャプチャー]: パソコンのスクリーンショットをカメ ラに保存します。

[PCカメラ]: カメラをPCカメラとして使います。

## 4 目的の接続モードを選び、[SET] ボタンを押す

## 注意!

### ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
  - ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。
  - ●専用USB接続ケーブルは、パソコンのUSBコネクタに接続してください。 モニターやキーボードのUSBコネクタ、USBハブには接続しないでください。ドライバソフトウェアをインストールする時は、特にご注意ください。 ドライバソフトウェアが正常にインストールできない場合があります。

#### 双方向のファイルのやり取りはしないでください

◆カードリーダーモードでカメラからパソコンにファイルをコピーしている 最中に、パソコンのファイルをカメラへコピーするような操作は行わない でください。

# カードリーダーとして使う

### Windows Vista/XP

## カメラの接続)

- 1 カードリーダーモードにする[P138]
  - タスクトレイに[新しいハードウェアが見つかりました]という メッセージが出て、カメラをドライブとして認識します。
  - ●カードをディスクとして認識(マウント)し、[マイコンピュータ]に[XACTI(E:)]アイコンが出ます。 ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。
- 2 Windowsが実行する動作を選ぶ
  - ●自動的に[XACTI(E:)]ウィンドウが出た場合は、ウィンドウから目的の操作を選んでください。

## カメラの取りはずし

## 注意!

- カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのファイルが破損する場合があります。
- 1 タスクトレイの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンを左クリックする
  - ●パソコンのUSBコネクタに接続している機器の一覧が出ます。
- 2 カメラのドライブ(E:)をクリックする
- 3 [OK] ボタンをクリックする
  - カメラを取りはずすことができる状態になります。※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

カードリーダーとして使う(ɔɔjē)

### Windows 2000

## カメラの接続)

## カードリーダーモードにする[P138]

- パソコンのモニターにWindowsのCD-ROMの装着を促すメッセ ージが出た場合は、メッセージに従ってドライバをインストール してください。
- カメラをドライブとして認識し、「マイコンピュータ]に[リムー バブルディスク(E:)1アイコンが出ます。 ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。
- カメラに装着したカードをドライブとして認識(マウント)します。
- 「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク(E:)」アイコンをダ ブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメラ に装着したカード内のファイルを操作することができます。

### カメラの取りはずし)

カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのファイルが破損 する場合があります。

## タスクトレイの[ハードウェアの取り外しまたは取 り出し]アイコンを左クリックする

パソコンのUSBコネクタに接続している機器の一覧が出ます。

## カメラのドライブ(E:)を左クリックする

※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なりま

●[ハードウェアの取り外し]ダイアログボックスが出ます。

## [OK]ボタンをクリックする

カメラを取りはずすことができる状態になります。

他の機器との接続

カードリーダーとして使う

## Mac OS X

## カメラの接続)

## 1 カードリーダーモードにする[P138]

- ●カメラをドライブとして認識し、デスクトップに[XACTI]アイコンが出ます。
- [XACTI]アイコンをダブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメラ内のファイルを操作することができます。

### カメラの取りはずし

## 注意!

● カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カメラ内のファイルが破損する場合があります。

## 1 デスクトップのカメラを示す[XACTI]アイコンを [ごみ箱]にドラッグアンドドロップする

- デスクトップから[XACTI]アイコンが消えます。
- カメラを取りはずすことができる状態になります。


## 注意!

### Mac OS XのClassic環境でお使いの場合

● カメラ内のファイルを直接読み書きすることはできません。ファイルはいったんハードディスクに保存してください。

# カードの内容について

### カードのディレクトリ構造



※100SANYOフォルダ内には、9999枚までのファイルを保存し、さらに撮影/録音すると、 新たに101SANYOフォルダを作り、この中に保存します。 フォルダ番号は順次102SANYO、103SANYO・・・となります。

## 記録ファイルの形式

記録するファイルの形式および、ファイル名を付ける規則は以下 のようになります。

ファイルの種類	ファイル形式	ファイル名命名規則
静止画ファイル	JPEG	SANYで始まる。拡張子は「.jpg」。 SANY****.jpg
動画クリップ ファイル	MPEG-4	SANYで始まる。拡張子は「.mp4」 SANY****.mp4
音声ファイル	MPEG-4 Audio (AAC圧縮)	SANYで始まる。拡張子は「.m4a」。 SANY****.m4a

\*記録した順に続き番号が入る

## カードリーダーとして使う場合の注意

- ●カメラ内のファイルおよびフォルダに変更を加える操作は、行わない でください。カメラがファイルを認識できなくなる場合があります。 変更を加える場合は、パソコンのハードディスクにコピーしたものを 使用してください。
- パソコン上でフォーマットしたカードは、カメラでは使用できません。 カメラで使用するカードは、カメラ本体でフォーマットを行ってください。



#### ボリューム名について

● このカメラでフォーマットしたカードの場合は[XACTI]になります。パソコンなどでフォーマットしたカードの場合は[リムーバブルディスク]になります。

#### カメラで撮影した動画クリップファイルについて

● Apple社のQuickTimeを使用して、パソコンで再生することができます。 その他のISO標準MPEG-4 AVC/H.264(AACオーディオ)対応ソフトウェアで再生できる場合があります。

### カメラで録音した音声ファイルについて

●音声ファイルの拡張子(.m4a)を「.mp4」に変えると、ISO標準MPEG-4 (AACオーディオ)対応ソフトウェアで再生できる場合があります。

### カード入れ替え時のファイル名について

●ファイルNo.メモリ機能を入[ON]に設定すると、カードを入れ替えてもフォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続きを付与します[P131]。

# PCカメラとして使う

Windows XP または Windows Vista を搭載したパソコンでは、このカメラを PC カメラとして使うことができます。

### Windows XPの場合

以下のアップデートを実行してください。

- WindowsXP を SP2 にする
  - WindowsXP SP2 をインストールしてください。
  - Windows messenger 5.0 以降をインストールする
     Windows messenger 5.0 以降をダウンロードし、インストールしてください。
    - ※アップデートについての詳細は、下記のホームページで紹介しています。
      - http://www.sanyo-dsc.com/dsc/support.html
  - MSN messenger を使う場合は、MSN messenger 7.0 以降をインストールしてください。

## 注意!

- PCカメラ機能が使えるのは、Windows XPまたはWindows Vistaをプリインストールしたパソコンのみです。
- ●PCカメラでは、ズームはできません。また、撮影・配信できるのは画像 のみです。音声を記録・配信することはできません。
- ●PCカメラ時、カメラは1秒間に最大15フレームの撮影ができますが、通信 回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合があります。

### PCカメラとして使うには

1 PC カメラモードにする [P138]

# ソフトを使う

カメラで記録したデータをパソコンで利用するためのソフトは、弊社のホームページのリンクからダウンロードしてください。

なお、ダウンロードする前に、サイトの注意事項をご確認く ださい。

## 動作環境

	Windows	Mac OS
	動画クリップ再生	動画クリップ再生
OS*	Windows XP Windows Vista	Mac OS X 10.3.6 以降
CPU	Core Duo 1.66GHz以上 Pentium 4 3.6GHz以上	Power PC G5 dual 2.3GHz以上
メモリ	1GB(推奨 2GB)以上	512MB以上
ビデオメモリ	64MB(推奨256MB) 以上	64MB以上
その他	USB端子	USB端子


<sup>\*:</sup>OSはプリインストールしたモデルに限ります。

# ソフトを使う(ɔɔjē)

### ソフトを入手する

## Windows の場合)

- 1 カメラからカードを取りはずす
  - ◆ホームページにアクセスするためのプログラムは、カメラの内蔵メモリに格納しています。カメラにカードが入っていると、このプログラムにアクセスすることができません。
- 2 パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブ ルでカメラをパソコンに接続する
  - カメラの[USB/AV]端子とパソコンのUSBコネクタを接続します。
- 3 カメラの電源を入れる [P32]
  - カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。



## 4 [パソコン]を選び、[SET] ボタンを押す

パソコンの接続モードを選ぶ画面が出ます。

## 5 [カードリーダー] を選び、[SET] ボタンを押す

#### <Windowsの場合>

- このカメラを紹介するホームページにアクセスするための画面 (アクセスメニュー)が出ます。
- アクセスメニューが出ない場合は、AutorunまたはAutorun. exeをダブルクリックしてください。

#### <Mac OSの場合>

●カメラのドライブにあるHTMLファイル(index.html)をダブルクリックすると、このカメラを紹介するホームページにアクセスするための画面(アクセスメニュー)が出ます。

# 6 [Xacti CG10 Web サポートページへ] をクリックする

- ●言語を選択する画面が出ます。目的の言語をクリックすると、 このカメラを紹介するホームページが出ます。
- ◆ホームページで目的のソフトを選び、ダウンロードしてください。

# ソフトを使う<sub>(つづき)</sub>



#### AutorunまたはAutorun.exe、index.htmlを削除した?

● AutorunまたはAutorun.exe、index.htmlは、内蔵メモリをカメラでフォーマットすると作成できます。

#### Kodak オンラインサービスについて

● アクセスメニューを閉じると、Kodakオンラインサービスを紹介するホームページに接続するダイアログが出ます。[あとでおすすめ情報を見る]オプションボタンをONにして、[OK]ボタンをクリックしてください。

#### 次回のWebサポートページへのアクセスは

● アクセスメニューを閉じると、デスクトップにWebサポートページにアクセスするためのショートカットアイコンを作成します。次回からは、デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックすると、Webサポートページにアクヤスできます。

# パソコンの画面表示を保存する

スクリーンキャプチャー用のソフト(Xacti Screen Capture 1.1 (以降「Screen Capture」と表記))を使うと、パソコンの画面表示をカメラに装着したカードに保存することができます。

## Screen Captureをインストールする

- 1 ソフトを入手する [P147]
- 2 ダウンロードしたファイルを解凍する
  - ●解凍すると、setup.exeを作成します。
- 3 setup.exe をダブルクリックする
  - Screen Captureのインストールを開始します。
  - ●インストールプログラムは、Screen Captureが正しくインストールできるよう、あらかじめ設定しています。パソコンに慣れていない方は、各ダイアロクボックスの[次へ]ボタンをクリックすることをお勧めします。
  - ●アプリケーションソフトウェアのユーザー登録に関するダイア ログボックスが出た場合は、何も入力せずに[次へ]ボタンをク リックしてください。
  - ●パソコンの再起動を促すメッセージが出た場合は、パソコンを 再起動してください。
- 4 [終了] ボタンをクリックする

◆インストールを完了します。

## Screen Captureの使いかた

スクリーンキャプチャーモードにする [P138]

## Screen Capture を起動する

Screen Captureは、パソコンを起動すると自動的に起動します。

#### <Screen Capture を終了するには>

- タスクトレイの[Xacti Screen Capture 1.1]を右クリック し、「アプリケーションの終了」を左クリックしてください。終 了を確認する画面が出ますので、[はい]を左クリックしてくだ
- Screen Captureを再度起動する場合は、「スタート」→「プログ ラム]→[Xacti Screen Capture 1.1]をポイントしてくださ い。

## カメラに保存したいウィンドウをパソコンのモニ ターに表示する

●保存するウィンドウをアクティブにしてください。

## 

- 表示中のアクティブウィンドウをカメラに保存します。
- アクティブなウィンドウがない場合は、全画面を保存します。
- 保存ファイルは、カメラのドライブ:¥DCIM¥\*\*\*SANYOフ ォルダに格納します。
- スクリーンキャプチャーを終了するには、Screen Captureを 終了してください。

## ヒント

- ■スクリーンキャプチャーは、カメラを1台だけ接続して行ってください。
- ●保存できる1画面当たりの最大ファイルサイズは10MBです。
- スクリーンキャプチャーを行っている時に、カメラの電源を切ったりカー ドを抜いたりしないでください。ファイルが壊れる原因になります。ま た、カメラのカードのファイルをパソコンから操作しないでください。正 常に動作しない場合があります。

# テレビに接続する

カメラをテレビに接続すると、カメラに装着したカードのファイルをテレビで再生することができます。

## 注意!


#### ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- 接続するときは、ブラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。

映像出力について:カメラの状態によって、映像の出力先が変わります。

	37 2 17 10 000 - 0 1 -		37010 2012 20	
接続ケーブル	映像出力先	撮影モ	再生	
接続グークル		待機中	録画中	モード
専用 AV 接続	カメラのモニター	NTSC: O PAL: O	0	0
ケーブル	テレビ	NTSC: O PAL: X	×	0

○: 出力します ×: 出力しません



# テレビで再生する

- 接続後、テレビの入力をカメラを接続した端子に切り替えてください。
- ●音声を再生する時も、カメラで再生する時と同じ操作で再生できます (音量はテレビで調整)。
- カメラで再生するときと同じ操作で再生できます。

# 注意!


#### ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、ブラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。

# 印刷する

このカメラはPictBridgeに対応しています。このカメラはPictBridge対応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで写真選択や印刷開始を指定することができます(PictBridge印刷)。

- 1 モニターユニットを開けて電源を入れ、プリンタの電源を入れる
- 2 付属の専用 USB 接続ケーブルで、カメラとプリンタを接続する



# 印刷する(つづき)

# 3 [プリンタ]を選び、[SET]ボタンを押す

## 4 PictBridge印刷モード になる

◆ PictBridge印刷モードになり、 PictBridgeメニュー画面が出ます。



## 5 目的の印刷方法を選び、[SET] ボタンを押す

[選択画像印刷]:静止画を選んで印刷します。 「全画像印刷]:静止画をすべて印刷します。

[インデックス印刷]:すべての静止画を小さく一覧印刷します。 [予約画像印刷]:プリントの予約をした静止画を印刷します。

[プリンタ設定変更]:用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質

などをカメラ側で設定して印刷します。



#### 印刷を中止するには

- ●印刷中に[SFT]ボタンを下側に押す
  - ・印刷中止の確認画面が出ます。
- ②[中止]を選び、[SET]ボタンを押す
  - ・[戻る] を選んで[SET]ボタンを押すと、印刷を続行します。

#### 全画像印刷について

- ●静止画が1000 枚以上ある場合は印刷できません。
- ◆不要な画像を消去してから印刷してください。

#### 予約画像印刷について

プリンタがDPOFに対応していない場合、予約画像印刷はできません。

#### プリンタ設定変更について

- プリンタ設定変更画面の設定項目は、接続するプリンタによって異なります。
- ●プリンタ設定変更画面に出ないプリンタ機能を使う場合は、[♣]に設定してください。
- ●プリンタにない機能をカメラで設定した場合、カメラの印刷設定は自動的 に[♣]になります。

## 注意!

#### ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ●ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。

### プリンタ接続時の注意

- ●接続している状態でプリンタの電源を切ると、カメラが正常に動作しなくなる場合があります。カメラが正常に動作しなくなった場合は専用USB接続ケーブルを抜き、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。
- PictBridge印刷中での操作は、ボタン操作に対する反応が遅くなります。
- ●電池を使って印刷をする場合は、電池残量が十分あることを確認してください。

よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた時などに、ご覧ください。

	質問	原因	このようにしてください
	電源が入らな い?	寒さで電池の性能が一時 的に低下した	電池をポケットなどで 温めてから使用してください。
_	充電しても、 すぐに電池が なくなる?	周囲の温度が低すぎる	周囲の温度を10℃~ 40℃に保ってください。
電源	充電が終わら ない?	電池の寿命が尽きた	新しい電池に交換する。 それでも充電が終わらな い時は、お買い上げの販 売店にご相談ください。
	出る?	電池残量が少なくなった	ACアダプターと DCア ダプター (別売)を使用す るか、充電済みの電池に 交換してください。
	マルチインジ ケータが赤色 に点滅してい る?	記録ファイルをカードに 書き込んでいる	故障ではありません。 マルチインジケータが 消灯するのを待ってくだ さい。
撮影	フラッシュが 光らない?	被写体が明るくて、カメ ラがフラッシュ発光の必 要がないと判断した	故障ではありません。 そのまま撮影してくだ さい。
	設定した内容 は、 電 源 を 切っても記憶 している?	_	セルフタイマーと露出補 正の設定以外は、電源を 切っても記憶しています。

	質問	原因	このようにしてください
	画像の使用目的に合った画質とは?	_	「2M
撮影	デジタルズー ムと光学ズー ムの使い分け は?	-	光学ズームはレンズの光 学特性を利用するため、 精細感を損なわずに撮影 することができます。一 方デジタルズームはイ メージセンサーに写った 画像の一部を拡大するた め、撮影画像が粗くなる 場合があります。
	遠景撮影時の ピント外れを なくすには?	_	シーンセレクト機能を風景モード ■ に設定して 撮影してください。 または、フォーカスレン ジをマニュアルフォーカ ス MF にして、焦点距離を ∞に設定してください。

		質問	原因	このようにしてください
Ŧ	ŧ	寒い所で使用 すると、画像 が尾を引いて 見えることが ある?	モニターの性質による現 象	故障ではありません。 輝点などはモニターにの み現れるもので、記録す ることはありません。
	モニター	赤、青、緑など の輝点が点灯し たままになるこ とや、小さな黒 点が見えること がある?		
		画像が明るす ぎる?	被写体が明るすぎた	撮影時に、カメラの向き を変えるなどの工夫をし てください。
	再生画	ピントが合っ ていない?	フォーカスロックができ ていない	カメラを正しく構え、 [♠]ボタンを半分押 し、ピントを固定してか ら、さらに[♠]ボタン を静かに押してくださ い。
	像	画像が出ない(?) 表示が出る)?	このカメラ以外のカメラ で撮影したカードを使用 すると、誤動作すること がある	このカメラで撮影した カードを再生してくださ い。
		再生画像が歪む	撮影中に被写体が動いた りカメラを動かすと、画 像が歪む場合がありま す。	,

	質問	原因	このようにしてください
	拡大表示した 画像が粗い?	機能上、画像が粗くなる	故障ではありません。
	再生画像が粗い?	デジタルズームを使って 撮影した	故障ではありません。
再生画像	パソコンで加 エした画像や 音声をカメラ で 再 生 し た い?	-	バソコンで加工したファ イルの再生は保証しかね ますので、ご了承くださ い。
	動画再生でモー ター音のような 音がする	カメラの動作音を録音した	故障ではありません。
テレビでの再生	音声が出ない?	テレビのボリュームが小 さくなっている	テレビのボリュームを調整してください。
印刷	PictBridge印刷 中にメッセージ が出た?	プリンタの異常	プリンタの取扱説明書を 参照してください。

# よくある質問(つづき)

	質問	原因	このようにしてください
	貝向	原 凸	このようにしてください
	[ 設定の異なる 動画ファイル は編集できま せん] 表示が出 る	異なる動画モードで撮影 した動画クリップをつな ぎ合わせようとした	同じ動画モードで撮影し た動画クリップを選択し てください。
	充電中、テレ ビやラジオか らノイズが出 る?	充電器からの電磁波が影響している	テレビやラジオから離れ た場所で、充電してくだ さい。
	[カード残量が ありません]表 示が出る?	カードに空き容量がない	不要なファイルを消去す るか空き容量のあるカー ドを使用してください。
その他	「カードロック されています」 表示が出る?	カードのロックスイッチ が「LOCK」(書き込み禁 止)の位置になっている	ロックスイッチをロック 解除の位置にしてくださ い。
į	カメラの操作 ができない?	カメラの回路が一時的に 異常になった	AC アダプターおよび電 池を取りはずしてしばら く放置した後、電池を入 れ直してください。
	記録や再生が できないなど の不調が発生 する	カードの動作不良	推奨するカードを使って ください。推奨するカー ドは下記のホームページ で確認してください。 http://www.sanyo- dsc.com/
		カードに、このカメラ以 外の機器で記録したファ イルを格納している	大切なファイルを保存し た後、カードをフォー マットしてください。

	質 問	原因	このようにしてください
その他	海外で使用できる?	_	このカメラは日本国内仕様であり、海外ではアフターサービスも受けられません。ただし、テレビの方式は「PAL」と「NTSC」が切り替え可能でさい。下記にご相談ください。デジタルシステムカンパニーデジカメ お客さま相談係(072)870-4184 受付時間:月~日2:00、13:30~17:00(日曜、祝日および当社の休日を除く)
	[システムエラー] 表示が出る?	カメラ内部やカードなど に異常が発生した	下記の項目をそれぞれ確認してください ①カードをカメラから取り出し、再度カードを入れる ②電池を取り出し、再度電池を入れる ③他のカードと交換し、確認する 上記を確認いただいても [システムエラー]表示が出る場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

## 故障かな?と思った時は、以下の項目をご確認ください。

## カメラ

	困った状態	原因	このようにしてください	参照ページ
	電源が入らない	電池が消耗している	電池を充電するか、充 電済み電池と交換する または、ACアダプター とDCアダプター(別売) を接続する	23 28
電		電池が正しく入っていない	電池の向きに注意し、 正しく入れる	
源	温度警告アイコン (水) が点滅して、 電源が入ら ない	電池の温度が高くなっ ている	電池の温度が下がるの を待つ	31
	なにもしてい ないのに電源 が切れた	パワーセーブ機能が働いた	電源を入れる	33
撮影	[ <b>△</b> ]または [ <b>一</b> ]ボタン を押しても 撮影ができ ない	電源が入っていない	パワーセーブ機能が働いている時は、電源を入れた後、撮影する 電源が切れている場合 は、[ON/OFF] ボタン を押す	33
影		撮影可能枚数/時間いつ	カードを交換する	26
		ぱいに撮影している	不要な画像を消去してから撮影する	77

	困った状態	原因	このようにしてください	参 照ページ
	フラッシュ が光らない	フラッシュの設定か 光禁止になっている	・発 強制発光または自動発 光の設定にする	46
	か无りない	元宗正になりている	元の設定にする	50
				67
		電池が消耗している	電池を充電するか、充 電済み電池と交換する または、ACアダプター	23
			とDCアダプター(別売) を接続する	28
	デジタルズー ムが使えない	静止画を <b>12m</b> に設定 ている	型し 静止画の設定を 10mm 以 下にする	50
	AD KAO	2010	11090	61
				86
		デジタルズームの設 を [OFF] にしている		54 ·
撮		2 [011] [0 0 0 0		71
影	操作音が短い 周期でピピピ と鳴り、セル	電池が消耗している	電池を充電するか、充 電済み電池と交換する または、ACアダプター	23
	フタイマー撮 影ができない		とDCアダプター(別売) を接続する	28
	ズームを操作 した時、ズー ム動作が一瞬 止まることが ある	光学ズームが最大倍になった	茶本 故障ではありません ズームスイッチをはな し、再度押す	71
	撮影画像にノ イズが出る	ISO感度が高すぎる	ISO感度を低く設定す	52
	コンル山の		る 	92
		カメラ内部の温度か 温になった	「高 撮影を中止し、温度が下がるのを待ってから使用を再開する	31
モニタ	再生画像が出ない	再生モードになってない	い 再生モードにする	38
ター	шаст	(みし)		72

# 困った状態になった時(つづき)

	困った状態	原因	このようにしてください	参 照ページ
	画像が暗い	フラッシュを指などで 覆っていた	カメラを正しく構え、 フラッシュに指などが かからないようにする	46 57
		被写体が遠くにあった	フラッシュ撮影可能範 囲内で撮影する	172
		逆光で撮影した	強制発光モードで撮影 する	50 67
			露出補正をする	97
			スポット測光をする	52
				91
		光量が不足していた	ISO 感度を設定する	52
				92
	画像が明る	フラッシュを強制発光	強制発光以外のフラッ	46
再生	すぎる	に設定していた	シュモードにする	50
画像				67
		被写体が明るすぎた	露出補正をする	97
		ISO感度の設定が正し	ISO感度の設定を AUTO	52
		くない	にする	92
	ピントが合っ ていない	被写体との距離が近す ぎる	撮影可能な範囲で撮影 する	52
		フォーカスの設定が正	フォーカスを正しく設	62
		しくない	定する	90
		[ <b>△</b> ] ボタンを押す時 にカメラが動いた(手 ぶれ)	カメラを正しく構え、 [ <b>♠</b> ] ボタンを半分押 し、ピントを固定して	57
		フォーカスロックがで きていない	から、さらに [ <b>合</b> ] ボ タンを静かに押す	65
		レンズが汚れていた	レンズをきれいにする	_

付録

困った状態になった時

	困った状態	原因	このようにしてください	参 照 ページ
再生画像	室内で撮影した画像の色が	照明の影響を受けている	フラッシュを強制発光 に設定して撮影する	46
	おかしい	<u>م</u>	に政定して販売する	50
				67
		ホワイトバランスの設 定が正しくない	ホワイトバランスの設 定を正しくする	54
		ED.T.O ( 2001	EEEO ( 9 %	93
	画像の一部が欠けている	レンズに指やストラップなどがかかっていた	カメラを正しく構え、 レンズに指やストラッ プなどがかからないよ うにする	57
	[画像があり ません]表示 が出る	内蔵メモリまたは装着 しているカードにファ イルがない	撮影または録音してか ら再生する	_
	音声が出ない	カメラの再生音量設定 が小さくなっている	再生音量を調節する	55 73 76
テレビでの再生	画像の色が 出ない 画像が乱れ る	TV 出力の設定が違って いる	TV 出力を正しく設定する	122 128
	画像・音声が 出ない	カメラとテレビの接続 がまちがっている	正しく接続する	152
		テレビの入力が[テレビ] になっている	テレビの入力を[ビデオ] にする	152
	画像の端が 切れる	テレビの特性による	故障ではありません	_
画像編集	画像の加工や回転がで	画像にプロテクトを設 定している	プロテクトを解除して ください。	55
	きない	E0000	1/20010	100

付録

# 困った状態になった時(つづき)

	困った状態	原因	このようにしてください	参 照ページ
充電	充電できな い	電池を正しく充電器に 装着していない	電池の向きに注意して、 正しく充電器に装着する	23
その他	[プロテクト されていま す]表示が 出て、ファ イルを消去 できない	消去しようとしている ファイルにプロテクト を設定している	プロテクトを解除する	55 · 100
	音声ガイド が出ない	[ 音声ガイド ] を [OFF] にしている	[ON] にする	120
	「撮影可能枚数 /撮影可能時間 /録音可能時間 [P174]」に記 載の記録がで きない	記録容量が、カードに 表示している数値より 少ない	カードの仕様によって は、カードに表示して いる記録容量を持たな い場合があります。詳 しくは、カードの説明 書をご覧ください。	ı
	電池が膨ら んでいる	電池使用に伴う変化 リチウムイオン電池は、 通常の正しい使用で あっても充放電回数が あっても充なでに寿命に 近づき、それに伴って 少し膨らむ傾向がある	安全上の問題はありません。電池の消耗が早いなどの場合は電池の 寿命です。新しい電池 に取り替えてください。	_

## シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項

## シーンセレクト機能の制限事項

設定	注意点
スポーツ ・	フォーカスレンジ: 🔐 に固定です。 露出設定: [P] に固定です。
風景	フォーカスレンジ: 🛂 に固定です。 顔検出: [OFF] に固定です。 露出設定: [P] に固定です。
夜景ポートレート	フォーカスレンジ: 🔼 に固定です。 露出設定: [P] に固定です。 静止画設定: 連写設定時は、🏧 に設定します。
スノー&ビーチ ※***	フォーカスレンジ: 🔼 に固定です。 露出設定: 🗗 に固定です。
花火	フォーカスレンジ: Mail に固定です。 フラッシュ: 15 に固定です。 ISO 感度: Mail に固定です。 顔検出: [OFF] に固定です。 露出設定: [P] に固定です。 静止画設定: 連写設定時は、Mail に設定します。
ランプ* <b>[盗</b> :	フォーカスレンジ: Mail に固定です。 フラッシュ: Mail に固定です。 静止画 NR: [OFF] に固定です。 露出設定: [P] に固定です。 露出設定: mail に固定です。 pub に固定します。  Tall 以上に設定している場合は、 [Mail に設定します。 ISO 感度設定: Mail に固定です。

<sup>\*</sup>シャッタースピードが1/15秒まで遅くなります。

付録

# 困った状態になった時(つづき)

## フィルター機能の制限事項

設定	注意点
モノクロ ①	静止画モード:[ <b>12M</b> ] は設定できません。
セピア	<b>静止画モート・ŒM は</b> 放走できません。

### シーンセレクト機能とフォーカスレンジ設定について

- ●フォーカスレンジを●またはMTのにおります。
- ●フォーカスレンジを●フォーカスレンジを● は、フォーカスレンジの設定は● はなります。

仕様

## カメラの仕様

記録画像ファイルフォーマット	(DCF、DPOF、Exif Ver2.2準拠) (注) DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、DSC等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。 動画クリップ: ISO標準MPEG-4 AVC/H.264準拠* 音声: MPEG-4オーディオ(AAC圧縮)48kHzサンブリング、16ビット、ステレオ
記録媒体	内蔵メモリ:約40MB SDメモリーカード(最大32GB SDHCメモリーカードに対応)
撮像素子/カメラ部 有効画素数	1/2.33型CMOSセンサー 静止画:約1,000万画素 ムービー(HDモード):約828万画素 ムービー(SDモード):約1,000万画素
静止画撮影モード(記録画素数)	12回: 4,000×3,000ピクセル(約1,200万画素) 1回: 3,648×2,736ピクセル(低圧縮・約1,000万画素) 1回: 3,648×2,736ピクセル(標準圧縮・約1,000万画素) 1回: 3,648×2,056ピクセル(約750万画素・16:9) 12回: 1,600×1,200ピクセル(約200万画素・16:9) 12回: 1,280×720ピクセル(約90万画素・16:9) 12回: 1,280×720ピクセル(約30万画素) 12回: 3,648×2,736ピクセル(約1,000万画素・連写) 1,600×1,200ピクセル(約200万画素・連写) 1,600×1,200ピクセル(約200万画素・連写)
動画クリップ撮影モード(記録画素数)	HDモード  MM: 1,280×720ピクセル、30fps(30p)  SDモード  IMM: 640×480ピクセル、60fps(60p)  IMM: 640×480ピクセル、30fps(30p)  ※このカメラの60fpsは59.94fps、30fpsは 29.97fpsです。

<sup>\*</sup>DMX-CA65、DMX-CG65で撮影した動画クリップファイルは本機と同じH.264フォーマットですが、データ圧縮方法などの違いにより互換性がないため、再生しません。

レンズ

焦点距離: f =6.8~34.0mm 光学5倍ズーム

開放:F=3.5(wide)~3.7(tele)

仕様

手ぶれ補正	動画 :電子式 静止画:電子式		
モニター		3.0型低温ポリシリコンTFTカラーワイド液晶(透過型)約23万画素	
フラッシュ撮影範囲		50cm~2.3m(Wide) 30cm~2.2m(Tele)	
フラッシュモード	自動発光、強制	<b>制発光、発光禁止</b>	
フォーカス	TTL方式AF(静止画撮影モード: 9点測距/スポット、動画クリップ撮影モード: コンティニュアス)・マニュアルフォーカス(16段階)		
セルフタイマー	作動時間:約2秒/10秒		
使用環境	温度	0~40℃(動作時) -20~60℃(保管時)	
	湿度	30~90%(動作時、非結露) 10~90%(保管時、非結露)	
電源	電池	リチウムイオン電池(DB-L80)×1個	
	AC アダプター (別売)	VAR-G8 DCアダプター(VAR-A3: 別売)使用	
消費電力		2.7W(リチウムイオン電池使用・記録時)	
大きさ(突起部含まず)		72.0(幅)×38.0(奥行き)×112.8 (高さ)mm(最大寸法) 体積:約 167cc	
質量		約171g(本体のみ(電池・カード別)) 約188g(電池・カード込み)	

# 仕 様(つづき)

# カメラ各端子の仕様

[USB/AV] (通信/ 音声·映像出力)端 子	専用ジャック	
	音声出力	310mVrms(-8dBs)・47kΩ・ステレオ
	映像出力	1.0Vp-p・75 Ω不平衡・同期負・コンポジットビデオ、日米標準 NTSCカラー TV 方式 /PALカラー TV 方式 (オプション設定メニューによる切り替え)
	USB	USB 2.0 High-Speed PC カメラ:USB ビデオクラス

# 電池寿命

撮影時	静止画撮影モード	約 180 枚:CIPA 規格によります (SanDisk 製 2GB SDメモリーカー ド使用時)
	動画クリップ 撮影モード	約70分:配例で撮影した場合
再生時		約 220 分:モニターを点灯し、連続 して再生した場合

仕

付録

様

- ◆十分に充電した付属の電池を使い、常温(25℃)で当社測定条件のもと、 電池が切れるまでのおおよその値です。
- 電池の状態や測定条件により、使用可能時間が変わります。特に10℃以下の低温状態で使用した時は、電池の特性により使用可能時間が極端に短くなります。

# 撮影可能枚数/時間、録音可能時間

撮影/録音	FEE=0.00	質設定   対域グレジー	SDメモリー:	モリーカードの種類	
モード設定			8GB使用時	16GB使用時	
静止画撮影モ	12м	9枚	1,680枚	3,370枚	
- F	10m-H	7枚	1,390枚	2,800枚	
	10m-S	10枚	1,960枚	3,930枚	
	7.5 <sub>M</sub>	13枚	2,460枚	4,940枚	
	2м	32枚	5,790枚	11,600枚	
	0.9м	41枚	7,540枚	15,100枚	
	0.3м	53枚	9,570枚	19,200枚	
	1079	10枚	1,960枚	3,930枚	
	2⋒⊒	32枚	5,790枚	11,600枚	
動画クリップ	[HD-SHQ]	38秒	1 時間55分	3時間51分	
撮影モード	TV-HR	56秒	2時間51分	5時間43分	
	[TV-SHQ]	1分49秒	5時間32分	11時間	
音声記録モード	_	43分	130時間	261時間	


- 音声の連続記録時間が約13時間を超えると、いったんファイルを保存して、続きを新 しいファイルに保存します。動画クリップ撮影モードでは、記録中のファイルサイズが 4GBを超えると、いったんファイルを保存し、続きを新しいファイルに保存します (4GBごとのファイルを自動作成します。停止状態にするまで記録状態を継続します が、ファイルを保存している間は、動画クリップや音声の記録を停止します)。
- ◆上記はSanDisk製SDメモリーカードを使用した値です。
- ●同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など数値が異なることがあります。
- 連続撮影(録音)時間は、カードの種類・容量・性能などによって、異なります。

# 仕 様(つづき)

# マルチインジケータについて

カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 灯、点滅、消灯します。

点灯/点滅状態			カメラの状態
緑色	点灯		パソコン/プリン 夕接続時
	点	滅	パワーセーブ状態
オレンジ色	点灯		テレビ接続時
	赤色 点滅	遅い	カメラ内部温度 上昇
赤色		速い	セルフタイマー 撮影中
		さらに 速い	カードアクセス中



付録

仕

様

# 付属の充電器の仕様

品番		VAR-L80
電源		AC100-240V · 50/60Hz、5W
定格出力		DC4.2V、550mA
適合電池		付属または別売のリチウムイオン電池(DB-L80)
使用環境	温度	0~40℃(充電時)、-20~60℃(保管時)
	湿度	20~80%(非結露)
大きさ	•	84.0(幅)×50.5(奥行き)×22.5(高さ)mm
質量		約49g(電源コードを含まず)

● 付属の充電器を海外でお使いになる場合は、電源コードをご使用になる地域や国にあったものに取り替える必要があります。詳しくは、お買い上げ販売店または、もよりの「お客さまご相談窓口[P186]」にお問い合わせください。

# **「付属のリチウムイオン電池の仕様**

			_
品番		DB-L80	
電圧		3.7V	1
容量		700mAh	1
使用環境	温度	0~40℃(機器使用時) -10~30℃(保管時)	
	湿度	10~90%(非結露)	
大きさ		39.2(幅)×31.4(奥行き)×5.9(高さ)mm	
質量		約15g	1

# 仕 様(つづき)

# その他

# 電波障害自主規制について

- ●この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の 基準に基づくクラスB情報技術装置です。この製品は、家庭環境 で使用することを目的としていますが、この製品がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすこ とがあります。
- 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ◆本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

# ご注意

- この説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りします。
- この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物と多少異なりますが、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ◆本製品は日本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。
- ●付属品は、日本仕様です。

# 大切な撮影をする前には試し撮りをしてください

- ◆本製品がお客さまにより不適当に使用されたり、この説明書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第三者により、修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●当社純正品および、当社品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、修理その他の理由により生じたファイルの消失による、損害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆本製品で撮影した画像の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なります。

仕

様

様

Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における登録商標です。

IntelおよびPentiumは、米国インテル社の登録商標です。

本文中では、Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版、 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system日本語版、 Microsoft® Windows® Vista operating system日本語版を単に Windowsと表記しています。

ソフトウェア Red Eye by FotoNation™ 2003-2005 は、 FotoNation<sup>®</sup>社の商標です。

Red Eve software<sup>©</sup> 2003-2005 FotoNation In Camera Red Eye は、米国特許(No. 6.407,777) および申請中特許を使用しています。



SDHCは商標です。



その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

# **索 引** (50音順)

付録

索引

名称・用語	
あ行 [ON/OFF]ボタン22	<b>や</b> 行 [USB/AV]端子2
か行 カード カードスロットカバー22 QuickTime144	<b>5行</b> レンズ21 レンズキャップ12・14
さ行 三脚取り付け穴21 ズームスイッチ22・71・80~82 スピーカー22 [SET]ボタン22 専用AV接続ケーブル12・138	
た行 テレビ152~153 電池(リチウムイオン電池) 12·28·173·176	
は行 パソコンvi・138 フラッシュ フラッシュ発光部21 ブリンタ154	
ま行 マルチインジケータ22・175 [MENU]ボタン22	

引

# 操作

音声ガイド	120
<b>音声ファイル</b> 再生する	0=
母生する	
歌目 3 ②	00
1.7	
か行	
カード(SDメモリーカード)	
残量をチェックする	
初期化(フォーマット)する	
装着する	26
画像編集	
回転55・	
静止画抜き出し	
動画クリップ編集56・ リサイズ55・	
カメラ設定	100
リセットする	124
記録ファイル	
音声ファイル	. 143
消去する48・55	
静止画ファイル	
DP0Fファイル	
ディレクトリ構造	
動画クリップファイル	
ファイルNo.メモリー124・	
ファイル名131 · プロテクト55 ·	
7LJ 9 F55 .	100
さ行	
再生	

テレビ	152
TV(テレビ)方式	
動画クリップ	72.73
パソコンで見る	140
BGM	75.99
フォルダ選択	56 · 81
撮影·録音	
ISO感度	52 · 92
音声	
顔検出	
画質50	
シーンセレクト機能	50 · 87
ショートカット	122 · 126
ズーム	
静止画撮影	
セルフタイマー	
手ぶれ補正	
動画クリップ撮影	
ホワイトバランス	
連写撮影	
露出補正	
露出設定	54 · 94
ワンプッシュ(ホワイ	
	54 · 93
シンプルモード	
スクリーンキャプチャ	·—
	139 · 150
接続	
専用AV接続ケーブル	
専用USB接続ケーブ	
テレビ	
パソコン	
プリンタ	154
操作音	
設定する	120

スライドショー ..... 48 · 55 · 75 · 99

72

静止面

# 索引 (50音順)(つづき)

+-4-	
<i>に</i> 行	
電源	
- <b>3.//.</b> 入れる	32
切る	
残量表示	
充電する	
電源コンセント	
パワーセーブ	33
4-/-	
な行	
ノーマルモード	39
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
は行	
日付·時刻	
修正する	37
設定する	35
バックアップ	37
フォーカス(ピント)	
合わせる	65
オートフォーカス	
スーパーマクロ4	
フォーカスロック	
マニュアルモード	
- マーユノルレート46   フラッシュ動作46	52.30
プリント	0.20.67
ダイレクト(PictBridge)印	
予約する	56 · 113
+4=	
ま行	
モニター	
田ろさを変える	122

付録

索引

# 用語集

ぁ

#### 赤日

目の血管にフラッシュの光が反射して、 瞳孔部分が赤く写ってしまう現象。夜の 屋外などの暗い場所で、目の瞳孔が開い ているときに生じやすい。

か

#### 解像度

ある一定の範囲内に点または線が何個あるかを示すことによって、その画像のキメの細かさを表す尺度。たとえば、dpi(ドット・パー・インチ)という場合は、1インチ内に含まれるドットの数を表す。

#### 光学ズーム

従来は単に「ズーム」といっていたが、デジタルカメラの普及でデジタルズームと区別するために使う。実際にレンズを動かして焦点距離を変えることで、レンズに入った光がイメージセンサーに像を結ぶまでの距離が変わる。レンズの焦点距離を短くすると広い範囲が写り広角となり、焦点距離を長くすると写る範囲が狭くなるが遠くのものが大きく写り、望遠となる。

参照:焦点距離

さ

#### 絞り

目の瞳のようにレンズの開口部を大小調節し、光の量を制限する機構。絞りによって調整される値を「絞り値」または「F値」といい、「F1、F1・4、F2、F2.8、F4……」と表記される。この数値を大きくすることを「絞る」、小さくすることを「開ける」という。絞りの数値が大きくなると、それだけイメージセンサー

に当たる光の量が少なくなる。

### シャッタースピード(シャッター速度)

時間によってイメージセンサーに当たる 光の量を制限する機構。メカニカルシャ ッター搭載機の場合は、機械的な遮断幕 を使い、電子シャッター搭載機の場合 は、イメージセンサーのON/OFFによっ て時間を制御する。シャッタースピード を速くすると、それだけイメージセンサ ーに光が当たる時間が短くなる。

#### 焦点距離

レンズの中心点からレンズが像を結ぶ点 (焦点)までの距離をmmで表したも の。同じ位置から撮影する場合、この数 値が長いほど被写体は大きく写り(望 遠)、短いほど小さく写る(広角)。な お、同一の焦点距離であっても、イメー ジセンサーのサイズが異なれば、画面に 写る範囲は違ってくる。そのため、デジ タルカメラの場合は35mmフィルムの 焦点距離に換算して表記する。

# シーンセレクトショット

スポーツモード、ボートレートモード、夜景ポートレートモードなど、撮りたいシーンに合わせてモードを選ぶだけで、絞りやシャッタースピードを自動で設定できる機能。カメラに詳しくなくとも、簡単に綺麗な写真が撮れる。例えば、スポーツモードは高速シャッターをきりたいとき、ボートレートモードは(ぼけを引き出すために)できるだけ開放F値に近い絞り値で撮影したいときに使う。

## スポット測光

画面内の狭い一部分だけを測光する方式。画像の特定の部分に正確な露出が必要な場合に適している。舞台照明(スポットライトを浴びている人物の撮影)や逆光での撮影など、主要被写体と背景との間に大きな明るさの差がある場合に役立つ。

#### t:

### デジタルズーム

撮影時に画像の1部分を切り取って拡大し、望遠レンズを使ったようにみせる機能。この場合、焦点距離を変える通常の光学式ズームに比べて画質は劣る。デジタルズームが登場したため、レンズを動かして実際の焦点距離を変えるズームを「光学ズーム」と呼んで区別するようになった。

#### テレ

望遠のこと。ズームレンズの望遠側、つ まり焦点距離の長い側を指す。

#### tI

# ノイズ

撮影時に入るゴミのようなドットのこと。画像を拡大すると分かるが、本来ないはずの色が、ドット単位で点在する。発生原因はいくつかあるが、イメージセンサーはシャッター速度が一定以上遅くなるとノイズが増加する傾向にある。

# ノイズリダクション

撮影時に入るノイズを取り除くこと。パ ソコン上でソフトを使って行うことができる。撮影時(主にスローシャッター 時) にノイズリダクションを行えるデジタルカメラもある。

#### Ιŧ

#### 被写界深度

ピントが合っているように見える範囲。 レンズはイメージセンサー上に面として 被写体を結像させるが、ピントを合った た面の前後の範囲内もピントが合っているように見える。この範囲のことを指 す。なお、被写界深度は、レンズの焦点 距離が長いほど浅く(ピントのあう範囲 が狭く)、短いほど深い(ピントのあう範 囲が広い)。また、絞りを開けるほど浅 くなり、絞るほど深くなる。

#### フラッシュ

シャッターと同時に瞬間的な光を発する 照明装置。ストロボやスピードライトと もいう。デジタルカメラに内蔵されたフ ラッシュは自動調光式なので、最適な露 光値になるように瞬間的に発光量を制御 するセンサーが搭載されている。

#### ホワイトバランス設定

様々な光源の下で白い色を決めること。また、さまざまな色温度を持った光源下で白い被写体を白く写すための機能。白はすべての色の基準となるので、白を決めれば自然な色合いで撮影することができる。人間の眼には高性能のホワイトバランス機能があるので普段意識することはないが、イメージセンサーやフィルムでは、電球下では赤く写ったり、蛍光灯下では緑色に写る(色の補正がされない)。機種によってオート・固定・マニュアルの違いはあるが、デジタルカメラはビデオカメラには必ず搭載されている。

付録

用語

6

#### 露出

イメージセンサーに光を当てること。もしくは、その量を示す。光を当てすぎると写真が白く(明るくなり過ぎに)なり、少ないと写真が黒く(暗くなり過ぎに)なる。白くなり過ぎる場合はオーバー(露出オーバー)と呼び、黒くなり過ぎる場合はアンダー(露出アンダー)と呼ぶ。

#### 露出補正

カメラに内蔵された露出計は、その被写体状況を十分に判断できないことがままある。特に白い被写体や黒い被写体は、アンダーやオーバーになりやすい。そこで、カメラの判断した露出に対して、正をり明るく、または暗く写るように補正し加えること。また、意図的に明るく写したりする場合にも使用する。

#### Α

#### ΔF

「Auto Exposure(自動露出)」の略。被写体の明るさをカメラが判断して、自動的に露出を決めてくれる機能のこと。大別すると、プログラムAE、終り優先AE、シャッタースピード優先AEの3タイプがある。 プログラムAEでは、状況に合わせて最適な絞りとシャッタースピードの組み合わせをカメラが自動的に判断してくれる。

#### С

#### CMOS

(Complementary Metal Oxide Semiconductor)の略。「シーモス」と 読む。 Ξ

#### ΕV

「Exposure Value」の略。露光量を表す単位で、絞り値F1.0でシャッタースピード1秒の露光量を「EVO」と定め、そこから絞り値またはシャッタースピードが1段上がるごとに「EV1、2、3・・・」と増えていく。

#### F

#### F値

絞りの数値。カタログのスペックを見る 場合、大文字の[F]の場合はレンズの明る さ(開放絞り値)を表し、数値が小さいほ ど暗い場所でも比較的速いシャッタース ピードを使うことができる。小文字の 「f]の場合はレンスの焦点距離を表す。

#### fps

「Frame Per Second」の略。1秒間に 何枚の画像を表示しているかを示してお り、動画のなめらかさを表す。

#### ISO感度

フィルムの光に対する敏感さを数値化したもので、最適な再現をするために必要な露光量の目安数値にもなる。ISOとは国際標準化機構のこと。デジタルカメラの場合はこのような基準がないため「ISO100相当」のように目安として数値が大きいほど、暗い場所での撮影に強いことを示す。

# 用語集(つづき)

J

#### JPEG

画像を効率よく圧縮アルゴリズムを使った画像ファイル形式を指す。容量を小さくできるので多くのデジタルカメラに使 もいている。非可逆圧縮なので、圧縮率を高くすればするほど元画像クオリティは損なわれてノイズが生じる。

### Р

### PictBridge(ピクトブリッジ)

デジタルカメラとブリンタを直接つないで印刷するための業界標準規格。CIPA (カメラ映像機器工業会)によって策定された。デジタルカメラと対応プリンターを付属のケーブルで接続するだけで、パソコンを介さず直接写真のプリント指示ができる。メーカーが違っても、双方がPictBridge対応ならばUSBケーブルで接続して印刷可能。カメラの液晶モニターでブリントしたい写真を選ぶことができ、ブリントメニューも表示される。

付録

用語集

# お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 三洋電機株式会社 お客さまセンター

受付時間: (365日)9:00~18:30

総合相談窓口

☎ 050-3116-3434

- ※上記番号をご利用できない場合は ☎ 大阪(06)-6994-9570 へおかけください。
- ※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX:大阪(06)6994-9510

# 家電商品の修理サービスについてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30

(7~8月) 8:45~19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00~17:30

# 修理相談窓口

◆ 東コールセンター

(050-がご利用できない場合は、東京03-5302-3401へおかけください)

北海道地区	☎ 050-3116-2333
東北地区	☎ 050-3116-2444
関東·甲信越地区	☎ 050-3116-2222

# お客さまご相談窓口(つづき)

# ◆ 西コールセンター

(050-がご利用できない場合は、大阪06-4250-8400へおかけください)

		****										
近畿地区	地区 ☎ 050-3116-2555											
	北陸	☎ 050-3116-2555										
中部·北陸地区	中部	☎ 050-3116-2666 沼津地区は、 ☎ 050-3116-2222										
中国·四国地区	中国	☎ 050-3116-2777										
中国•四国地区	四国	☎ 050-3116-2555										
九州地区	☎ 050-3116-2888											
		<u> </u>										

沖縄地区☎ 098-944-5018(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日〜土曜日 9:00〜17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

# 持込み修理および部品についてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間:月曜日~土曜日9:00~17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

# お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。

また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

# <利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービス に関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的とし て用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および 関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

# <業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対して は当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

# お客さまご相談窓口(つづき)

# 持込み修理および部品についてのご相談

三洋電機サービス株式会社

# 北海道地区

#### 北海道

札幌サービスセンター ☎(011)831-9201

> 〒003-0013 札幌市白石区中央三条 4 - 1 - 36

旭川サービスステーション ☎(0166)22-2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3

函館サービスステーション

☎(0138)48-8301

〒041-0824 函館市西桔梗町589-295

釧路サービスステーション ☎(0154)22-1576

〒085-0035 釧路市共栄大通3-1-6

北見サービスステーション  $\mathfrak{D}(0157)23-4871$ 

〒090-0037 北見市山下町4-7-14

# 東北地区

# 青森県

青森サービスステーション  $\mathfrak{D}(017)729 - 3401$ 

〒030-0141 青森市大字 L 野字山辺 29 - 5

## 岩手県

盛岡サービスセンター ☎(019)623-1600

〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-6

## 宮城県

仙台サービスセンター ☎(022)287-8351

〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭 43 - 1

# 秋田県

秋田サービスステーション ☎(018)862-6551

〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1

# 山形県

山形サービスステーション ☎(023)641-1769

東

〒990-2331 山形市飯田西4-5-35

北 地 区

#### 福島県

郡山サービスステーション ☎(024)945-6793

〒963-0107 郡山市安積3-120

# 関東・甲信越地区

## 茨城県

水戸サービスステーション ☎(029)251-4125

〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1

つくばサービスステーション ☎(029)864-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3

### 栃木県

宇都宮サービスステーション ☎(028)684-2551

〒321-0151 宇都宮市西川田町53-1

#### 群馬県

伊勢崎サービスステーション ☎(0270)40-7611

T372-0003 伊勢崎市華蔵寺町87-1

大泉サービスステーション ☎(0276)63-4401

〒370-0524 邑楽郡大泉町古海541-9

# 埼玉県

さいたまサービスセンター ☎(048)778-3095

〒362-0025 上尾市上尾下780-1

坂戸サービスステーション **☎**(049)284-8900

〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17

# 千葉県

千葉サービスセンター

☎(043)208-3800

〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15

# 関東・甲信越地区

## 鎌ケ谷サービスステーション ☎(047)441-0111

〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59

### 東京都

武蔵野サービスセンター **☎**(042)364-7721

〒183-0033 府中市分梅町5-9-1

城東サービスステーション ☎(03)5697-8160

> 〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル

城北サービスステーション ☎(03)5914-3413

〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ) 1-23-10

城西サービスステーション ☎(03)5347-0761

〒167-0032 杉並区天沼3-12-12 テック杉並

# 袖奈川県

横浜サービスセンター ☎(045)827-2831

〒244-0806 横浜市戸塚区 L品濃9-14

京浜サービスステーション ☎(044)740-3530

〒211-0041 川崎市中原区下小田中 5-11-21

平塚サービスステーション ☎(0463)55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60

# 新潟県

新潟サービスセンター ☎(025)285-2431

〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野 187-19

長岡サービスステーション ☎(0258)46-8065

〒940-2127 長岡市新産2-8-6

# 関東・甲信越地区

### 山梨県

甲府サービスステーション ☎(055)226-2561

〒400-0035 甲府市飯田4-8-23

# 中部・北陸地区

# 富山県

石川県

金沢サービスセンター

☆(076)292-2060 〒921-8005 金沢市間明町2-100

### 福井県

福井サービスステーション ☎(0776)53-7134

〒910-0834 福井市丸山1-1002

# 長野県

松本サービスステーション **☎(0263)40-3411** 〒390-0852 松本市島立1064-1

## 岐阜県

岐阜サービスステーション ☎(058)246-3417

〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋 1-35

# 静岡県

静岡サービスセンター ☎(054)236-0691

> 〒422-8034 静岡市駿河区高松 2-26-10

1152-2 浜松サービスステーション ☎(053)461-8685

☆(053)461-8685 〒430-0812 浜松市南区本郷町123

付

緑

# お客さまご相談窓口(つづき)

#### 中部 地 区

#### 愛知県

名古屋サービスセンター ☎(052)485-3620

〒453-0816 名古屋市中村区京田町

岡崎サービスステーション 200564)23 - 3418

〒444-0009 岡崎市小呂町字2-30

### 三重県

津サービスステーション ☎(059)236-5195

〒514-0111 津市一身田平野285-2

# 近畿 地区

#### 滋賀県

滋賀サービスステーション ☎(077)514-2221

〒524-0021 守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟

# 京都府

京都サービスセンター ☎(075)672-0877

〒601-8135 京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ 京都南ビル

福知山サービスステーション ☎(0773)24-3405

〒620-0062 福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階

# 大阪府

大阪サービスセンター **☎**(06)6992-6235

〒570-0086 守口市竹町4-13

大阪南サービスステーション ☎(06)6761-4600

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F

#### 畿 沂 地 区

大阪東サービスステーション ☎(072)965-1811

〒578-0903 東大阪市今米2-3-29

阪和サービスステーション **☎**(072)258-5001

〒591-8025 堺市北区長曽根町3068-5

#### 兵庫県

神戸サービスセンター ☎(078)651-3951

〒652-0813 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18

阪神サービスステーション **☎**(06)6432-3401 〒661-0026 尼崎市水学町4-17-6

姫路サービスステーション ☎(079)282-7892 〒670-0943 姫路市市之郷町1-9

淡路サービスステーション **☎**(0799)42-6015

〒656-0478 南あわじ市市福永536-1

#### 奈良県

奈良サービスステーション **☎**(0744)22-7888

〒634-0817 橿原市寺田町113-1

# 和歌山県

和歌山サービスステーション ☎(073)473-7112

〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1

#### 由 玉 地 区

## 鳥取県

鳥取サービスステーション ☎(0857)24-2930

〒680-0843 鳥取市南吉方3-107

#### 島根県

松江サービスステーション ☎(0852)23-1183

〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3

#### 中 区 州 地 区 国 地 九 岡山県 福岡県 福岡サービスセンター 岡山サービスセンター ☎(086)245-1634 ☎(092)441-2541 〒700-0973 岡山市下中野703-101 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-6-23 広島県 北九州サービスステーション 広島サービスセンター ☎(093)521-5286 ☎(082)279-0170 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町 〒733-0833 広島市西区商工センター 2-4-7 4-9-9 協和ビル 久留米サービスステーション 福山サービスステーション **☎**(0942)37-3934 ☎(084)954-4101 〒830-0038 久留米市西町105-18 〒721-0952 福山市曙町4-22-10 長崎県 長崎サービスステーション 山口県 ☎(095)813-3545 山口サービスステーション 〒851-0101 長崎市古賀町1006-5 ☎(083)973-3391 佐世保サービスステーション 〒754-0024 山口市小郡若草町2-6 $\alpha(0956)31-7635$ 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 兀 国 地 区 熊本県 熊本サービスセンター 徳島県 **☎**(096)388-3434 徳島サービスステーション 〒861-8045 熊本市小山3-2-11 **☎**(088)699-4131 能本トラックターミナル内 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野 大分県 字八北開拓189-1 **犬分サービスステーション** 香川県 ☎(097)543-3454 高松サービスセンター 〒870-0829 大分市椎迫5-6 ☎(087)843-1840 宮崎県 〒761-0101 高松市春日町字片田 宮崎サービスステーション 1657 - 1**☎**(0985)29-3441 愛媛県 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 松山サービスステーション 鹿児島県 **☎**(089)979−3486 鹿児島サービスステーション 〒799-2655 松山市馬木町2057 ☎(099)251-4615 四国中央サービスステーション 〒890-0068 鹿児島市東郡元町12-14 ☎(0896)23-3416 油 縄 地 区(※) 〒799-0404 四国中央市三島宮川 2-732-4 沖縄県 高知県

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

高知サービスステーション

☎(088)885-3411

〒781-8121 高知市葛島2-8-9

沖縄三洋販売株式会社 サービス部

1303

〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇

☎(098)944-5018

# アフターサービスについて

■この商品には保証書(本書裏表紙)がついています。 保証書の所定事項の記入および記載内容を確認いただき、大切に 保管してください。

# 保証期間はお買い上げ日から 1 年間です

- ●保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。 その他の詳細は裏表紙と196ページ「無料修理規定」をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談く ださい。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により、有料修理いたします。
- ●当社は、このカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、8年保有しています。
- なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お客さまご相談窓口[P186]」にお問い合わせください。

# 修理を依頼される時は…

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡ください。

- ▲ 故障の状況(できるだけくわしく)
- **2** 品番(DMX-CG10)
- 3 お買い上げ年月日(保証書に記入)
- ▲ おなまえ、おところ、電話番号

# 総合相談窓□ 受付時間:(365日)9:00~18:30

修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 家電商品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせください。

# **☎** 050-3116-3434

- ※上記番号をご利用できない場合は な 大阪(06)-6994-9570 におかけください。
- ※郵便またはFAXでご相談される場合

# 三洋電機株式会社 お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)-6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または三洋 電機サービス株式会社の「修理相談窓口 [P186]」にお問い合 わせください。

この商品に関するご相談は下記にお問い合わせください。

受付時間:月曜日~金曜日(祝日および当社の休日を除く)

9:00~12:00、13:30~17:00

デジタルシステムカンパニー デジカメお客さま相談係

電話 大東 (072)-870-4184 (直通)

# アフターサービスについて(つづき)

# お客さまメモ

お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。

品番	DMX-C	G10		
お買い上げ年月日		年	月	日
お買い上げ販売店	電話(	)	_	
もよりのお客さまで相談窓口	電話(	)	_	

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。

お客さまチェ	ックシート													
	容量:													
カードの種類	メーカー名:													
	お買い上げ年月日:	年	月	日										
パソコンのOS	□Windows 2000 □Windows XP □Windows Vista	□Mac <u>バー</u>	OS X ジョン:											

付録

アフターサービスについて 195

# 無料修理規定

裏表紙の保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束 するものです。

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証書の★印欄に記載のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- ●品番は色記号を省略しています。
- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または破損。
  - ロ. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または破損。
  - 八. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や 異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
  - 二. 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以 外に使用された場合の故障または損傷。
  - ホ. 保証書の提示がないとき。
  - へ. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ト. 消耗部品(例えば電池など)の交換。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張 修理を行った場合の出張料はお客様の負担となります。
- 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、三洋電機お客さまご相談窓口(186ページ)をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合せください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 6. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管 してください。

# アフターサービスについて(つづき)

- 裏表紙の保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料 修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を 発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対する お客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの 販売店または三洋電機お客さまご相談窓口(186ページ)にお問い 合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは193ページをご覧ください。

ł	١.																																																																							
	•	• •	•	• •	•	•	•		•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		• •	•	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	• •	•	٠	• •	•	•	• •	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	
	•	• •	•	• •	•	•	•		•	•	•	• •	•	• •	•	٠	• •	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	٠	
	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	٠	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•		•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	
		• •	•		•		•		•		•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	• •	•	•	•		•	•	•		•	•	٠	•		•	
			•		•		•				•		•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	• •	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•		•	1
		• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	• •	•	•		•	• •	•	•	• •	•	•		• •	•	•	•	•	• •		•	1
	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	• •	• •	٠	
	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	• •	•	٠	• •	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	٠	•	•		• •	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	• •	•	•	• •	•	•		٠	• •	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •		٠	1
	•	• •	•	• •	•		•		•	•	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	• •	•	•		•	• •	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	• •		•	1
		• •	•	• •	•		•			•	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•				•	•		•	•	• •	•	•		•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•		•	1
		• •	•	• •	•		•		•	•	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		• •	•	•	•	•	•		•	•	•	• •	• •	•	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	٠	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	٠	• •	•	•	• •	•	• •	٠	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	• •	•	1
7	•		•		•		•	• •	•		•	• •	٠	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			٠	٠	•	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•		• •	•	•	• •	٠	•	• •	٠	• •	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	• •	٠	

付録

●修理メモ

アフターサービスについて 197

MEMO

MEMO	
••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	••••••••••••
•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••	
•••••	••••••••••
•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МЕМО	

# 撮影のヒント

難しく思える被写体でも、少し工夫をすると、より上手に撮影 できます。

# ( 基本的な撮影

# **■**オートフォーカスなのにピントが合わないのはなぜ?

このカメラはオートフォーカス機能を搭載しており、オートフォーカ スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 それでもピントが合わないのはなぜでしょうか?

# ●オートフォーカスの動作

このカメラのオートフォーカス は、[ 🗖 ]ボタンを半分押した 時点で動作します。

オートフォーカスが働いてピン トが合うと、モニターにターゲ ットマークが出ます。

そして、そのまま静かに [ ▲ ]ボタンを押し込むと シャッターが切れます。 このようにして撮影をすると、

ピントが合います。



絞り

# ●ピントが合わない原因

1:[ 🗖 ]ボタンを一気に押した

2:ピントを合わせた後に、被写体が動いた

● 一度オートフォーカスでピントを合わせても、被写体や撮影者が動 いて撮影距離が変わると、ピントが合わない場合があります。


3:フォーカスの設定が、撮影距離に合っていない

● スーパーマクロモード[P52・62・90]で遠景を撮影したり、通常 モードで至近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスが働かな いので、ピントが合いません。

# ●ピントをしっかり合わせるには

- ①フォーカスの設定が正しいことを確認してください。
- ②カメラを正しく構えて[ 🗖 ]ボタンを半分押してください。
- ③モニターにターゲットマークが出るのを待ち、ひと呼吸おいて [ **☆**]ボタンを静かに押し込んでください。

このように、落ち着いて[ **☆**]ボタンを操作すると、ピントが合った美しい写真を撮影することができます。



# 撮影のヒント(つづき)

# ■動きのある被写体の撮影は?

運動中のお子さまやペットなどの写真は、オートフォーカスでピントを合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、なかなかピントが合いません。動きのある被写体に、うまくピントを合わせる方法はないのでしょうか?

# ●ピンボケの原因

オートフォーカスは、[ ▲] ボタンを半分押した時点の距離にピントを合わせるため、被写体が動くとピントがはずれてしまいます。また、オートフォーカスが動作するのを待っていては、シャッターチャンスを逃してしまう場合もあります。逆に、シャッターチャンスに[ ▲] ボタンを一気に押すとピントが合わず、やはりピンボケの原因になります。

●ピンボケを防ぐには(マニュアル フォーカスモードを活用する [P90])

このカメラのフォーカス機能に は、マニュアルフォーカスモー ドがあります。

[▲]ボタンを押した時に被写体までの距離を測ってピントを合わせるオートフォーカスに対し、マニュアルフォーカスモードでは、あらかじめピントを被写体までの距離に設定しておいて撮影します。



### ●撮影のしかた


- ①フォーカスモードをマニュアルフォーカスに設定し、焦点距離を被 写体までの距離に設定します。
- ②被写体が設定した焦点距離にきたら、静かに[ 🗖 ]ボタンを押し込みます。

# <マニュアルフォーカスの利点>

- ●ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影ができます。
- あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わせることができます。

# <マニュアルフォーカスの有効な使いかた>

- 動きが速い被写体を撮影する場合は、被写体が撮影距離に達する少し前に[ ▲ ]ボタンを押すと、被写体が撮影距離に達した時にシャッターを切ることができます。
- ●被写体の手前にある物にピントが合ってしまうようなトラブルを防ぐことができます。



# シーンセレクト機能を使った撮影

# ■人物を撮影しよう(ポートレートモード 💽)

### ポイント:

- 目立つものが背景にないように注意する
- なるべく被写体に近づく
- 人物に当たる照明に注意する

# 解説:

- 背景に目立つものがある場合は、人物が引き立ちません。そこで、被写体に近づいたりズームアップして、背景が目立たないように撮影すると良いでしょう。
- ポートレート撮影では人物が主役になるので、人物が引き立つよう に撮影します。
- ◆ 逆光では顔が暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 撮影しましょう。



# ポイント:

- 被写体の動きにカメラを合わせる
- ズームはWide(広角)側に
- チャンスには、ためらわずに[ □]ボタンを 押す

### 解説:

- シャッターチャンスを逃さないように、カメラを正しく構え、常に被写体をレンズに 捉えておきましょう。カメラとともに自分の体を動かしながら撮影してみるのも良いでしょう。
- 手ぶれは、Wide側よりTele側の方が出やすいので、ズームはできるだけWide側にして撮影します。
- シャッターチャンスが来たら、すばやくスムーズに[ ☆ ]ボタンを押しましょう。



# ■夜景を撮影しよう(夜景ポートレートモード 🍱★)

### ポイント:

- 手ぶれに十分気を使う
- ISO感度を上げる

#### 解説:

 
 ◆ 夜景撮影では、シャッタースピードが遅く なるため、手ぶれが起きる可能性が高くな ります。カメラを固定して撮影してくださ い。



- 夜景を背景にして人物を撮影する場合は、フラッシュで人物の顔が明るくなり過ぎないよう、人物に近づき過ぎない距離で撮影してください。
- フラッシュ発光後、約2秒間は、カメラを動かしたり被写体の人物が動かないようにしてください。

# ■風景を撮影しよう(風景モード 🕰)

### ポイント:

- 高画質で撮影する
- ズーム撮影する場合は、光学ズームを使う
- 構図に配慮する

#### 解説:

- 広角で撮影する場合や引き伸ばして写真に する場合は、なるべく高い解像度で撮影し てください。
- 遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影してください。デジタルズームを使うと、画像が荒れます。また、わきを締めてしっかりとカメラを構え、手ぶれしないように気をつけてください。カメラを固定すると良いでしょう。
- ・遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図に注意しましょう。



http://www.sanyo-dsc.com/

# 三洋電機株式会社

デジタルシステムカンパニー

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1

1AG6P1P5242-A SG315/J(0209HS-SJ)